daiko

MANUEL D'UTILISATION

BL8864K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour référence ultérieure : le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme.

- Assurez-vous que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Ce produit a été conçu pour un usage intérieur et domestique uniquement, à une altitude inférieure à 2000 m.

- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas.

- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il est sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

Attention : vous risquez de vous blesser en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé. Dans ce cas, contactez un centre de service agréé.

- Tout entretien, autre que le nettoyage et l'entretien courant, doit être effectué par un centre de service agréé.

- N'utilisez pas cet appareil pour mixer des aliments non alimentaires.

- N'utilisez jamais le bol du blender sans ingrédients ou uniquement avec des ingrédients solides.

- Versez toujours les ingrédients liquides dans le bol du blender avant d'ajouter les ingrédients solides.

- N'utilisez pas le bol ou les bols (selon le modèle) comme récipients pour la congélation, la cuisson ou la stérilisation.

- Afin d'éviter tout débordement, ne remplissez pas le bol au-delà du niveau maximum (si indiqué).

- Ne touchez aucune pièce mobile (lames, etc.).

- Prenez garde lors de la manipulation des lames tranchantes lors du vidage du bol et du nettoyage.

- Ne placez jamais vos doigts ni aucun objet non alimentaire dans le bol du blender lorsque l'appareil est en marche.

- Ne retirez jamais le couvercle ni le bol du blender avant l'arrêt complet de l'appareil.

- Utilisez toujours le bol du blender avec son couvercle.

- Placez l'appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.

- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans un liquide.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre et à la portée des enfants.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, ni près d'une source de chaleur ou d'un angle vif, ni à l'intérieur du bol du blender, en contact avec les lames.

- Éloignez les pièces mobiles (lames) du cordon pendant l'utilisation.

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.

- Ne laissez pas vos cheveux longs, foulards, cravates, etc. pendre au-dessus de l'appareil ou de son accessoire pendant son utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Pour éviter tout danger, faites-les remplacer par un centre de service agréé.

- Pour votre sécurité, utilisez uniquement des pièces détachées et des accessoires homologués pour votre appareil.

- Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans le robot culinaire ou le mixeur, car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une vapeur soudaine.

- Ne versez pas de liquides bouillants (plus de 80 °C/176 °F) dans le bol.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes ;
- Par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- Environnements de type chambres d'hôtes.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues afin d'éviter toute blessure due à une mauvaise utilisation.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces mobiles en cours d'utilisation.

- Consultez la notice d'utilisation pour connaître la durée de fonctionnement et la vitesse de chaque accessoire.

- Consultez la notice d'utilisation pour le montage et l'assemblage correct de vos accessoires.

- Consultez la notice d'utilisation pour le nettoyage initial et régulier des surfaces en contact avec les aliments, ainsi que pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil.

Description de l’appareil



1. Bouchon de remplissage
2. Couvercle
3. Joint d’étanchéité du bol
4. Bol
5. Joint d’étanchéité
6. Lames du bol
7. Unité du moteur
8. Régulateur de vitesse
9. Moulin
10. Joint d’étanchéité
11. Lames du moulin

Utilisation du mixeur



1. Insérez la bague d'étanchéité dans la lame.

2. Vissez le bol sur le bloc lames.

3. Mettez vos ingrédients dans le bol.

4. Placez le bouchon de remplissage dans le bol, puis tournez.

5. Vissez le couvercle sur le bol de manière à ce que la languette du pouce soit au-dessus de la poignée.

6. Placez le mixeur sur le support unité et tournez pour verrouiller .

7. Sélectionnez la vitesse.

Contrôle de vitesse variable

Tournez le bouton sur la vitesse souhaitée, de faible à élevée.

Programme Pulse

Tournez le bouton sur le programme Pulse pour activer le moteur en mode marche/arrêt, en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

Programme Glace Pilée

Tournez le bouton sur le programme Glace Pilée et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Ce programme manuel permet de piler les glaçons en neige pendant 150 secondes. Vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment pour arrêter l'appareil.

***** Sortez les glaçons directement du congélateur et placez-les dans un récipient sec.**

Programme Smoothies

Tournez le bouton sur le programme Smoothies et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Ce programme manuel permet de passer de la vitesse lente à la vitesse rapide pendant 150 secondes. Vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment pour arrêter le mixeur.

Remarque : Si vous sélectionnez un cycle préprogrammé, vous devrez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer. Le blender s'arrêtera automatiquement une fois le cycle terminé.

Consignes importantes

Mixeur et broyeur

• Pour assurer une longue durée de vie à votre mixeur,ne le faites jamais fonctionner pendant plus de 60 secondes ,Éteignez dès que vous avez obtenu la bonne consistance.

• Ne transformez pas les épices – elles peuvent endommager le plastique.

• La machine ne fonctionnera pas si elle mixeur ou le moulin est mal installé.

• Ne mettez pas d'ingrédients secs dans le mixeur avant de l'allumer. Si nécessaire, coupez-les en morceaux ;Retirez le bouchon de remplissage ; puis, la machine en marche, déposez-les un par un. Gardez la main sur l'ouverture.

• N'utilisez pas le mixeur comme espace de stockage récipient. Gardez-le vide avant et après utilisation.

• Ne mélangez jamais plus de 2/3 de la capacité maximale (bord supérieur) – moins pour les liquides mousseux comme les milk-shakes.

• Ne mélangez jamais plus de 2/3 de la capacité maximale (bord supérieur) – moins pour les liquides mousseux comme les milk-shakes.

Conseils

• Lors de la préparation de la mayonnaise, mettez tous les ingrédients, sauf l'huile, dans le mixeur. Puis, avec la machine en marche, versez l'huile dans le bouchon de remplissage et laissez couler.

• Mélanges épais, par exemple pâtés et trempettes,peut nécessiter un grattage. Si c'est difficile à traiter, ajoutez-en plus liquide.

• Lorsque vous tirez de la glace, ajoutez 15 ml d'eau pour 6 glaçons.Faites fonctionner le mixeur par courtes impulsions.

Nettoyage

• Éteignez, débranchez et démonter avant nettoyage.

• Ne laissez jamais le bloc d'alimentation, le cordon ou la prise est mouillée.

• Vider la bol avant de la dévisser de l'unité de lame.

• Ne lavez aucune pièce de votre lave-vaisselle.

Unité du Moteur

• Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.

• Poussez l'excédent de cordon à l'intérieur du dos de la machine.

Unité de lame

1. Retirer et laver le joint anneau.

2. Ne touchez pas les lames tranchantes ; nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les abondamment sous le robinet. Ne plongez pas le bloc-lames dans l'eau.

3 Laisser sécher à l'envers, hors de portée des enfants.

Autres parties

Laver à la main, puis sécher.

وحدة المحرك

- امسح بقطعة قماش مبللة ثم جفف.
- ادفع السلك الزائد إلى داخل الجزء الخلفي من الجهاز.

وحدة الشفرة

1. قم بإزالة حلقة الختم وغسلها.

2. لا تلمس الشفرات الحادة؛ نظّفها بالماء الدافئ والصابون، ثم اشطفها جيدًا تحت الصنبور. لا تغمر وحدة الشفرة في الماء.

3 اتركها لتجف رأسًا على عقب، بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأطراف الأخرى

غسل يدوي ثم تجفيف.

- لا تُضِف المكونات الجافة إلى الخلاط قبل تشغيله. إذا لزم الأمر، قطّعها إلى قطع؛ انزع غطاء الحشو؛ ثم، أثناء تشغيل الجهاز، أضف المكونات واحدة تلو الأخرى. أبقِ يدك على الفتحة.

- لا تستخدم الخلاط كوعاء تخزين. أبقه فارغًا قبل الاستخدام وبعده.

- لا تخلط أبدًا أكثر من ثلثي السعة القصوى (الحافة العلوية) - أقل للسوائل الرغوية مثل الميلك شيك.

نصائح

- عند تحضير المايونيز، أضف جميع المكونات باستثناء الزيت إلى الخلاط. ثم، أثناء تشغيل الجهاز، صب الزيت من خلال غطاء التعبئة واتركه يتدفق.

- قد تتطلب الخلطات السميكة، مثل الباتيه والصلصات، كشطًا. إذا كان من الصعب معالجتها، أضف المزيد من السائل.

- عند صنع الثلج، أضف 15 مل من الماء لكل 6 مكعبات ثلج. شغّل الخلاط على دفعات قصيرة.

تنظيف

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله وتفكيكه قبل التنظيف.

- لا تترك مصدر الطاقة أو السلك أو القابس يبتل أبدًا.

- قم بتفريغ الوعاء قبل فكه من وحدة الشفرة.

- لا تغسل أي أجزاء في غسالة الأطباق الخاصة بك.

برنامج سحق الجليد

أدر القرص إلى برنامج سحق الجليد واضغط على زر التشغيل/الإيقاف. يقوم هذا البرنامج اليدوي بسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى ثلج لمدة 150 ثانية. يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في أي وقت لإيقاف الجهاز.

***** أخرج مكعبات الثلج من المُجمد مباشرةً وضعها في وعاء جاف.**

برنامج السموثي

أدر القرص إلى برنامج السموثي واضغط على زر التشغيل/الإيقاف. يتيح لك هذا البرنامج اليدوي التبديل بين السرعات البطيئة والسريعة لمدة 150 ثانية. يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في أي وقت لإيقاف الخلاط.

ملاحظة: إذا اخترت دورة مُبرمجة مسبقًا، فستحتاج إلى الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء التشغيل. سيتوقف الخلاط تلقائيًا بمجرد اكتمال الدورة.

تعليمات هامة

الخلاط

- لضمان عمر افتراضي طويل لخلاطك، لا تشغّله أبدًا لأكثر من 60 ثانية. أوقف تشغيله بمجرد الحصول على القوام المناسب.
- لا تطحن التوابل - فقد تُتلف البلاستيك.
- لن يعمل الجهاز إذا كان الخلاط أو المطحنة مُركّبين بشكل غير صحيح.

9. المطحنة

10. حلقة مانعة للتسرب

11. وحدة شفرة المطحنة

استخدام الخلاط

1. أدخل حلقة الإغلاق في الشفرة.

2. ثبّت الوعاء على وحدة الشفرة.

3. أضف المكونات إلى الوعاء.

4. ضع غطاء التعبئة في الوعاء وأدره.

5. ثبّت الغطاء على الوعاء بحيث يكون الإبهام فوق المقبض.

6. ضع الخلاط على وحدة القاعدة وأدره لقفله.

7. اختر السرعة.

التحكم في السرعة المتغيرة



أدر القرص إلى السرعة المطلوبة، من منخفضة إلى عالية.

برنامج النبضات

أدر القرص إلى برنامج النبضات لتنشيط المحرك في وضع التشغيل/الإيقاف بالضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل/الإيقاف.

- لا ينبغي استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. أبقِ الجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال.

- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء قبل تغيير ملحقاته أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.

- راجع دليل المستخدم لمعرفة مدة تشغيل كل ملحق وسرعته.

- راجع دليل المستخدم لمعرفة التركيب والتركيب الصحيح للملحقات.

- راجع دليل المستخدم للتنظيف الأولي والمنتظم للأسطح الملامسة لطعام، بالإضافة إلى تنظيف جهازك وصيانته.

وصف الجهاز



1. غطاء التعبئة
2. الغطاء
3. حلقة مانعة للتسرب
4. الوعاء
5. حلقة مانعة للتسرب
6. وحدة شفرة الوعاء
7. وحدة المحرك
8. وحدة التحكم في السرعة

- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا. لتجنب الخطر، استبدالهما لدى مركز خدمة معتمد.

- لسلامتك، استخدم فقط قطع الغيار والملحقات المُعتمدة لجهازك.

- توخَّ الحذر عند سكب السوائل الساخنة في الخلاط، فقد يتسرب السائل من الجهاز بسبب البخار المُفاجئ.

- لا تصب السوائل المغلية (التي تزيد درجة حرارتها عن 80 درجة مئوية/176 درجة فهرنهايت) في الوعاء.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا خضعوا للإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز دون مراقبة. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل:

- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى؛

- لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير الغرض المخصص له لتجنب الإصابة الناتجة عن سوء الاستخدام.

- صب المكونات السائلة دائمًا في وعاء الخلاط قبل إضافة المكونات الصلبة.

- لا تستخدم الوعاء أو الأوعية (حسب الطراز) كأوعية للتجميد أو الطهي أو التعقيم.

- لتجنب فيضان الخليط في الخلاط، لا تملأه بما يتجاوز الحد الأقصى.

- لا تلمس أي أجزاء متحركة (مثل الشفرات).

- توخَّ الحذر عند التعامل مع الشفرات الحادة عند تفريغ الخلاط وتنظيفه.

- لا تضع أصابعك أو أي أجسام غير غذائية في وعاء الخلاط أثناء تشغيله.

- لا تُزل الغطاء أو وعاء الخلاط من الخلاط إلا بعد توقفه تمامًا.

- استخدم وعاء الخلاط دائمًا مع غطائه.

- ضع الجهاز على سطح عمل ثابت، مقاوم للحرارة، نظيف، وجاف.

- لا تغمر الجهاز، أو سلك الطاقة، أو القابس في أي سائل.

- لا تترك سلك الطاقة مُعلقًا أو في متناول الأطفال.

- لا تترك سلك الطاقة بالقرب من الأجزاء الساخنة من الجهاز أو مُلامسًا لها، أو بالقرب من مصدر حرارة أو زاوية حادة، أو داخل وعاء الخلاط حيث يلامس الشفرات.

- أبقِ الأجزاء المتحركة (الشفرات) بعيدة عن السلك أثناء الاستخدام.

- لا تسحب سلك الطاقة أبدًا لفصل الجهاز عن الكهرباء.

- لا تترك الشعر الطويل، أو الأوشحة، أو ربطات العنق، وما إلى ذلك، مُعلقًا على الجهاز أو ملحقاته أثناء الاستخدام.

تعليمات السلامة

- قبل استخدام جهازك لأول مرة، اقرأ هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً: لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن سوء الاستخدام.

- تأكد من أن جهد جهازك يطابق جهد التركيبات الكهربائية لديك. أي توصيل غير صحيح يُبطل الضمان.

- صُمم هذا المنتج للاستخدام الداخلي والمنزلي فقط، على ارتفاع أقل من 2000 متر من سطح البحر.

- في حالة الاستخدام غير السليم أو عدم اتباع التعليمات، تُخلي الشركة المصنعة مسؤوليتها تمامًا و الضمان لا يعود ساريا.

- افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي عندما لا يكون تحت المراقبة وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه.

تحذير: خطر الإصابة في حالة الاستخدام غير السليم للجهاز.

- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو تالفًا. في هذه الحالة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

- يجب إجراء جميع أعمال الصيانة، باستثناء التنظيف والصيانة الدورية، بواسطة مركز خدمة معتمد.

- لا تستخدم هذا الجهاز لخلط المواد غير الغذائية.

- لا تستخدم وعاء الخلاط أبدًا بدون مكونات أو مع المكونات الصلبة فقط.

daiko

دليل الإستعمال

BL8864K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو