daiko

MANUEL D'UTILISATION

BE6972K

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit. Conservez-le pour toute référence future.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

1. Lisez attentivement ce manuel et conservez toutes les instructions.
2. Pour une protection supplémentaire, nous recommandons l'utilisation d'une prise de courant avec un courant nominal de 10A. Pour éviter toute surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même circuit.
3. Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est positionnée sur la base, séchez l'eau au bas du corps avant de la placer sur la base électrique.
4. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes infirmes.
6. La bouilloire électrique doit être utilisée sur une surface plane. Ne placez pas cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou sur le dessus d'autres appareils électriques.
7. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez la poignée. Faites attention à la vapeur émise par le couvercle, en

particulier lors du remplissage. Ne retirez pas le couvercle pendant le cycle de fonctionnement.

8. N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau. Ne pas remplir au-delà de l'indication "max". Ne faites pas fonctionner la bouilloire si l'eau est inférieure au minimum.

9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou toucher les surfaces chaudes. Rangez toujours la partie excédentaire du cordon d'alimentation dans le compartiment de l'unité de base.

10. N'immergez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas votre appareil avec une rallonge, à moins que celle-ci n'ait été vérifiée et testée par un technicien ou un réparateur qualifié. Utilisez toujours votre appareil à partir d'une prise de courant de la tension (AC seulement) indiquée sur l'appareil.

11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne autorisée.

Remarque : Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le support fourni.

AVERTISSEMENT : Ne mettez pas l'appareil en marche s'il y a une possibilité que l'eau soit gelée.

12. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant dans les cas suivants :

-Pas d'eau dans la bouilloire.

-Remplissage d'eau.

-Non utilisé.

- Avant de nettoyer ou de déplacer la bouilloire.

13. Appelez notre numéro d'assistance client pour obtenir des informations ou retournez à notre service de réparation pour examen et réparation. Ne réparez jamais l'appareil par vous-même.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez pas vous-même le couvercle inférieur ou la base de l'appareil.

14. N'utilisez pas une unité de base autre que celle fournie. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie ! choc électrique ou blessure corporelle.

15. N'insérez aucun objet dans les fentes ou les trous de la bouilloire.

16. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires comme :

- Zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- Maisons de ferme;
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type petit-déjeuner.

19. AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le couvercle pendant que le fonctionnement de la bouilloire.

20. ATTENTION : placez le couvercle de manière à ce que la vapeur soit dirigée à l'opposé de la poignée.

21. ATTENTION : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de son support.

22. ATTENTION : Soyez prudent et évitez les déversements d'eau sur le connecteur.

23. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut provoquer des brûlures graves, par conséquent, il faut faire attention.

24. N'essayez pas d'accéder au récipient de la bouilloire, la surface de l'élément chauffant étant soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

25. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

26. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Protection de l'environnement



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets non triés, utilisez des installations de collecte séparées.

Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui peut nuire à votre santé et à votre bien-être.

Veuillez suivre les précautions de sécurité ci-dessus.

Instructions d'utilisation

Lors de la première utilisation ou si vous n'avez pas utilisé la bouilloire depuis longtemps, il est recommandé de la remplir d'eau fraîche du robinet jusqu'au niveau maximum, de la faire bouillir et de la vider au moins 2 fois pour la débarrasser de toutes les petites particules. Ne buvez pas cette eau.

1. Tirez le verrou du couvercle vers l'arrière et vous pouvez l'ouvrir.

2. Retirez la bouilloire de la base vers le lieu de remplissage. Remplissez la bouilloire avec la quantité désirée (pas moins que le minimum et pas plus que le maximum.) Remettez le couvercle ; replacez la bouilloire sur l'unité de base.

3. Branchez la fiche dans une prise de courant (220-240V, AC), allumez la bouilloire en appuyant sur l'interrupteur. Le voyant s'allumera pour indiquer que la bouilloire chauffe.

4. La bouilloire s'éteint automatiquement une fois que l'eau a bouilli et que voyant le s'éteint.
5. Soulevez la bouilloire de la base et vous pouvez verser l'eau dans le récipient.

Nettoyage

Pour prolonger la durée de vie de la bouilloire, veuillez nettoyer régulièrement les dépôts minéraux qu'elle contient.
Débranchez toujours la bouilloire de la prise de courant et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.
N'utilisez pas de produits chimiques, ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire, car ils peuvent rayer la surface extérieure et décolorer la couleur extérieure.
1. Remplissez la bouilloire de 0,5 l de vinaigre blanc et le reste d'eau et laissez reposer pendant plus d'une heure ;
2. Videz la solution de la bouilloire. Essuyer les dépôts restants avec un chiffon humide.
3. Remplissez la bouilloire d'eau propre, portez à ébullition puis jetez l'eau. Répétez l'opération et la bouilloire sera prête à être utilisée ;
4. Si nécessaire, répétez les opérations ci-dessus plusieurs fois ;
5. Ne pas plonger dans l'eau. La surface de la bouilloire peut être essuyée avec un chiffon humide et polie avec un chiffon doux et sec.
6. Saisissez le haut du filtre et tirez vers le haut pour le retirer. Lavez-le à l'eau claire et séchez-le soigneusement avant de le remettre dans la bouilloire.

التنظيف

لإستعمال سخان الماء لفترة طويلة، يرجى تنظيف الرواسب المعدنية التي يحتوي عليها بانتظام.

افصل سخان الماء دائمًا عن مأخذ التيار الكهربائي واتركه ليبرد قبل التنظيف.

لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات كاشطة لتنظيف الجزء الخارجي من سخان الماء، لأنها قد تخدش السطح الخارجي وتغير لون اللون الخارجي.

1. املأ سخان الماء بـ 0.5 لتر من الخل الأبيض والماء واتركه لمدة تزيد عن ساعة ؛
2. أفرغ الخل من سخان الماء. امسح الرواسب المتبقية بقطعة قماش مبللة.
3. املأ سخان الماء بالماء النظيف ، واتركه حتى الغليان ثم تخلص من الماء. كرر العملية وسيكون سخان الماء جاهزة للاستخدام ؛
4. إذا لزم الأمر ، كرر العمليات المذكورة أعلاه عدة مرات؛
5. لا تغمر الجهاز في الماء. يمكن مسح سطح سخان الماء بقطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة وناعمة.
6. امسك الجزء العلوي من مرشح الجهاز واسحب لأعلى لإزالته. اغسله بالماء النظيف وجففه جيدًا قبل إعادة وضعه في سخان الماء.

23. يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم للجهاز في حدوث حروق خطيرة ، لذلك يجب توخي الحذر.

24. لا تحاول الوصول إلى وعاء سخان الماء لأن سطح عنصر التسخين يتعرض للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.

25. يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا كانوا قد تلقوا إشرافًا أو تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهموا المخاطر التي ينطوي عليها.

26. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.

حماية البيئة



لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية مع النفايات المنزلية، استخدم مرافق تجميع منفصلة. اتصل بالدائرة المحلية للحصول على معلومات حول أنظمة التجميع المتاحة. إذا تم التخلص من الأجهزة الكهربائية مع النفايات المنزلية، يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية وتدخل في السلسلة الغذائية ، مما قد يضر بصحتك.

يرجى اتباع احتياطات السلامة أعلاه.

تعليمات استخدام

عند استخدام الجهاز لأول مرة أو في حالة عدم استخدامك لسخان الماء لفترة طويلة ، يوصى بملئه بماء الصنبور إلى أقصى مستوى، وغليه وتفريغه مرتين على الأقل للتخلص من جميع الرواسب الصغيرة. لا تشرب هذا الماء.

1. اسحب قفل الغطاء للخلف ويمكنك فتح الجهاز.

2. قم بإزالة سخان الماء من القاعدة إلى مكان تعبئة المياه. املأ سخان الماء بالكمية المطلوبة (لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد عن الحد الأقصى). ضع سخان الماء مرة أخرى على الوحدة الأساسية.

3. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ طاقة (220-240 فولت ، تيار متردد) ، قم بتشغيل سخان الماء بالضغط على المفتاح. سيضيء الضوء للإشارة إلى أن سخان الماء يعمل.

4. سوف يغلق سخان الماء تلقائيًا بمجرد غليان الماء وينطفئ ضوء المؤشر.

5. ارفع سخان الماء من القاعدة ويمكنك صب الماء.

12. افصل الجهاز دائمًا عن مأخذ التيار الكهربائي في الحالات التالية:

- لا يوجد ماء في سخان الماء.

-عند تعبئة المياه.

-الجهاز غير مستعمل.

- قبل تنظيف سخان الماء أو تحريكه.

13. اتصل برقم خدمة العملاء للحصول على معلومات أو ارجع إلى قسم الإصلاح الخاص بنا للفحص والإصلاح. لا تقم أبدًا بإصلاح الجهاز بنفسك.

تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية ، لا تقم بإزالة الغطاء السفلي أو قاعدة الجهاز بنفسك.

14. لا تستخدم أي وحدة أساسية غير تلك المرفقة مع الجهاز. قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق! صدمة كهربائية أو إصابة جسدية.

15. لا تدخل أي أشياء في الفتحات أو الثقوب الموجودة في سخان الماء.

16. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق.

17. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات تم الإشراف عليهم. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

18. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل:

- مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛

- المزارع.

- من قبل عملاء الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛

- بيئات من نوع الإفطار.

19. تحذير: لا تقم بإزالة الغطاء أثناء تشغيل سخان الماء.

20. تنبيه: ضع الغطاء بحيث يتم توجيه البخار بعيدًا عن المقبض.

21. تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالته من حامله.

22. تنبيه: كن حذرًا وتجنب سكب الماء على الموصل.

ملاحظة مهمة: يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج الخاص بك. احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

معلومات هامة للسلامة

تحذير

1. اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ بجميع التعليمات.
2. لمزيد من الحماية ، نوصي باستخدام منفذ طاقة بتيار أدنى 10 أمبير. لتجنب التحميل الزائد للدائرة الكهربائية ، لا تشغل جهازًا آخر عالي الطاقة على نفس الدائرة.
3. لا تملأ سخان الماء عندما تكون موضوعة على القاعدة ، جفف الماء في أسفل الجهاز قبل وضعه على القاعدة الكهربائية.
4. لا تترك الجهاز دون مراقبة عند استخدامه.
5. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام جهازك بالقرب من الأطفال أو الأشخاص العاجزين.
6. يجب استخدام سخان الماء الكهربائي على سطح مستو. لا تضع هذا الجهاز على أو بالقرب من الغاز الساخن أو الموقد الكهربائي أو فوق الأجهزة الكهربائية الأخرى.
7. لا تلمس الأسطح الساخنة ، استخدم مقبض الجهاز. كن حذرا من البخار المنبعث من الغطاء ، خاصة عند تعبئة الجهاز بالماء. لا تقم بإزالة الغطاء أثناء التشغيل.
8. لا تستخدم سخان الماء لتسخين أي شيء آخر غير الماء. لا تملأ ما بعد إشارة الحد الأقصى "max". لا تقم بتشغيل سخان الماء إذا كانت المياه أقل من الحد الأدنى.
9. لا تدع السلك يتدلى على حافة سطح العمل أو يلمس الأسطح الساخنة. قم دائمًا بتخزين الجزء الزائد من سلك الطاقة في أسفل الوحدة الأساسية.
10. لا تغمر أي جزء من الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدم جهازك مع سلك تمديد ما لم يتم فحصه واختباره بواسطة تقني مؤهل أو تقني إصلاح. قم دائمًا بتشغيل جهازك من مأخذ تيار الطاقة ، حسب الجهد المتردد المشار إليه في الجهاز.
11. في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو شخص مؤهل.

ملاحظة: إذا كان سخان الماء ممتلئ أكثر من اللازم ، فقد يتم إخراج الماء المغلي. يجب استخدام سخان الماء فقط مع الحامل المرفق.

تحذير: لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك احتمال بتجميد الماء.

daiko

دليل الإستعمال

BE6972K

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو