

MANUEL D'UTILISATION

**CGC120SXK - CGC170SXK - CGC280SXK
CGC330SXK - CGC380SXK - CGC450SXK
CGC500SXK**

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Consignes de sécurité importantes

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et des instructions de nettoyage.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au vendeur ou à un technicien qualifié.

Vérifiez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sac en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes:

Avertissement: afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- Les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- Les environnements de type chambres d'hôtes;
- La restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

2. MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

5. Gardez de la ventilation, à l'intérieur de l'appareil ou dans la structure, en évitant toute obstruction.

6. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.

7. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

9. Lire attentivement ce manuel avant l'installation.
Le fabricant décline toute responsabilité à cause d'une installation et une utilisation impropres.

10. Si vous remplacez un vieux réfrigérateur d'un verrouillage, retirez le verrouillage ou la porte avant l'élimination.

11. Le gaz d'isolation et le réfrigérant de l'appareil doivent correctement être mise au rebut. Assurezvous que le circuit réfrigérant ne soit pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

12. Le réfrigérant est un gaz naturel avec une compatibilité environnementale de haut niveau.
Toutefois, vous devez faire attention en raison du gaz inflammable.

13. Il est essentiel de s'assurer que les tubes de refroidissement ne soient pas endommagés durant le transport et l'installation de l'appareil. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement aux lumières du soleil.

14. Si vous utilisez un adaptateur, celui-ci doit être utilisé conformément aux instructions et assurezvous que le circuit électrique ne soit pas surchargé car cela pourrait provoquer une surchauffe.

15. Ne pas tordre ou plier le câble d'alimentation, gardez les câbles hors de portée des pièces chaudes.

16. Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides.

17. Après l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas coincé sous l'appareil.

18. Assurez-vous que l'appareil soit position verticale pendant au moins 4 heures avant de l'allumer.

19. L'appareil doit être débranché après utilisation et avant d'effectuer l'entretien de l'appareil.

20. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le remplacement des lampes et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Installation

- **Important!** Cet appareil doit être placé sur une surface verticale au moins pendant 4 heures avant de brancher pour la première utilisation.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Retirez tous les emballages et les bandes d'étanchéité de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil intérieur avec de l'eau mélangée un peu de bicarbonate de soude. (5ml à 5 litres de l'eau).
- Placez l'appareil dans une atmosphère sèche et exposez-le au rayonnement solaire direct.
- Ne jamais le placer près d'une source de chaleur ou des cuisinières.
- Cet appareil doit être placé dans une atmosphère froide dans la remise ou le garage. Cela peut faire décongeler cet appareil.
- Si un autre réfrigérateur est placé, gardez-le au minimum une distance de 2cm entre les deux réfrigérateurs pour éviter la condensation.
- Il faut garder un écart de 50mm à gauche au-dessus de l'appareil. Vous devez garder un écart de 25mm sur chaque côté de l'appareil.
- Installez la plaque en matière plastique sur le condenseur à l'arrière de l'appareil pour assurer un espace d'air entre l'appareil et le mur.
- Ne pas placer ou stocker des articles lourds sur le dessus de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface solide et plane.
- L'appareil doit être plat. Réglez le niveau par visser le pied ajustable (avec vos doigts ou la clef à molette).
- Assurez-vous que l'appareil soit vertical. Les deux pieds soient fermement en contact avec le sol pour que le placard soit stable.

- Connectez la plaque sur la prise de courant de 13amp. Assurez-vous que l'appareil ne doit pas s'appuyer sur le câble d'alimentation.

Utilisation de l'appareil

1. Brancher l'appareil

- Gardez au minimum l'appareil plat pendant 4 heures avant de le brancher.
- Branchez l'appareil et allumez l'alimentation électrique de la partie principale.
- Réglez le thermostat de contrôle comme demandé dans la section du contrôle de température. (3.2)
- Vous devez attendre environ 4 heures pour que la denrée atteigne la température désirée.

2 .Contrôle de température

Le sélecteur de température se trouve sur la lampe à l'intérieur du réfrigérateur (voyez la description de l'appareil).

- Réglez «0»: Eteindre
- Réglez «MIN»: Eteindre- température la plus chaude
- Réglez «NORMAL»: Fonctionnement normal (s'adapter à la plupart des situations)
- Réglez «MAX»: Température la plus froide

Important!

Durant la haute température ambiante en été, il est nécessaire de régler le thermostat vers la température la plus froide (position 7). Cela peut faire fonctionner le compresseur sans arrêt pour maintenir la basse température sur l'intérieur.

3. Bruit normal de la mise en fonctionnement

Vous pouvez entendre du gargouillement faible ou de l'effervescence lorsque le réfrigérateur est en processus de réfrigération à travers de la bobine ou le tuyau à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi entendre un ronronnement léger ou un bruit vibra lorsque le compresseur est en fonctionnement. Le thermostat contrôle le compresseur, et vous pouvez entendre un clic léger pendant le cycle.

4. Conseils d'économiser de l'énergie

- Ne pas installer l'appareil à proximité des sources de la chaleur, telles que la cuisinière, le lave-vaisselle, ou le radiateur.
- Placez l'appareil dans la chambre bien ventilée et assurez-vous qu'il ait une bonne ventilation.
- N'essayez pas d'ouvrir la porte pendant plusieurs heures, l'air chaud pourra entrer sur l'intérieur et empêcher la glace de se former, en influençant la consommation de l'énergie. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle d'empêcher de bien fermer la porte.
- Assurez-vous que le joint de porte soit propre et qu'il n'y ait pas la fente.
- Gardez les denrées les plus périssables, telles de la viande cuite) sur la partie la plus froide dans le réfrigérateur. La boîte du bac à légumes et fruits est la partie la plus chaude et doit être destiné aux légumes, aux salades et aux fruits, etc. (Voyez la description de l'appareil).
- Ne pas faire surcharger le réfrigérateur: cela pourrait empêcher de congeler et formera de l'air chaud.

- Ne pas mettre les denrées chaudes dans le réfrigérateur ou le congélateur. Laissez-les d'abord se refroidir.

5. En cas de panne de courant

S'il y a une panne de courant, fermez la porte. Quand le câble d'alimentation est restauré, l'appareil pourra encore fonctionner, mais vous devez attendre des heures pour atteindre la température de préréglage. Vérifiez la condition des aliments stockés et du liquide.

Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez la prise d'alimentation du secteur et enlevez les aliments.

1. Nettoyage intérieur

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude. (5ml à 5 litres de l'eau). Rincez et séchez très soigneusement. Ne pas utiliser du détergent, de substances abrasives, les produits de nettoyage trop parfumés, la cire ou les produits de nettoyage comportant l'eau de javel ou l'alcool.

2. Nettoyage extérieur

Nettoyez le placard extérieur avec de l'eau tiède. N'utilisez pas des produits abrasifs. Il y a peut-être des extrémités tranchantes sur l'extérieur de l'appareil, faites attentions lors du nettoyage. Epoussetez la partie arrière de l'appareil et le compresseur avec une brosse ou un aspirateur une à deux fois par an. Car la poussière accumulée pourra affecter la performance de l'appareil et augmenter la consommation de l'énergie.

3. Dégivrage

Le compartiment du réfrigérateur pourra automatiquement décongeler. Toutefois, vous devez décongeler le congélateur de temps en temps. Lorsque la glace formée dans le réfrigérateur dépasse 3-5 mm, sortez tous les aliments et débranchez l'appareil. Gardez la porte ouverte et laissez de la glace fondre. Placez les aliments congelés dans un sac isotherme ou les enveloppez avec un papier épais. N'utilisez pas les articles tranchants pour concasser la glace. Nettoyez et séchez l'intérieur, fermez la porte et branchez l'alimentation électrique de l'appareil.

Quand le câble d'alimentation est restauré, l'appareil pourra encore fonctionner, mais vous devez attendre des heures pour atteindre la température de pré-réglage.

4. Lors de la non-utilisation

Lors de la non-utilisation de l'appareil pendant une longue période. Retirez les aliments.

Coupez l'alimentation électrique et nettoyez l'appareil. Gardez la porte entrouverte jusqu'à ce que vous vouliez l'utiliser.

5. Changer l'ampoule intérieure

- Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
- Retirer le couvercle de l'ampoule en plastique.
- Remplacer l'ampoule avec une autre ampoule adaptée. (10w)
- Remettez le couvercle et allumer l'appareil encore une fois.

6. Dépannage

Pas d'alimentation électrique

- Vérifiez s'il n'y ait pas une coupure de courant.
- Vérifiez s'il y ait l'électricité à la prise de courant.
- Vérifiez si le fusible soit dans la plaque (atteindre 13amp)
- Vérifiez si le thermostat soit réglé à la position 1 ou plus. (Voyez section 3.2)

Le compresseur fonctionne sans arrêt

- Les portes sont correctement fermées?
- Vous avez ajouté une grande quantité d'aliments dans le réfrigérateur? -Si oui, laissez la température intérieure récupérer.
- Les portes du réfrigérateur sont fréquemment ouvertes? -Si oui, laissez la température intérieure récupérer.
- Vérifiez si le contrôle de thermostat ne soit pas réglé jusqu'au maximum.

Givre excessif /glace formée excessive

- Assurez-vous que les portes soient correctement fermées.
- Assurez-vous que les joints de porte soient propres et scellés
- Vérifiez si le contrôle de thermostat ne soit pas réglé jusqu'au maximum.

L'appareil produit du bruit

- Référez-vous au bruit normal lors de l'utilisation, section 3.4.
- Assurez-vous que l'appareil soit bien installé. (Voyez la section1).

إزالة الجليد

- لزيادة كفاءة المجمدة وأستهلاك أقل للطاقة الكهربائية ، ينصح بأذية الجليد الزائد داخل المجمدة أو عندما يكون سمكة 5-10 ملم
- اختيار وقت التذويب عند انخفاض كمية الأطعمة المخزنة داخل المجمدة

تحذير

- لا تستخدم الماء المغلي لأنه قد يؤدي إلى تلف القطع البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، لاستخدام أبدا أداة حادة أو معدنية لإزالة الجليد لأنه قد يؤدي إلى تلف أنابيب التبريد الداخلية وبالتالي فقدان الضمان.
- إزالة المواد الغذائية المجمدة من الفريزر وحفظها في مكان بارد
- أفضل المجمدة عن التيار الكهربائي بشكل كامل (أنطفاء الضوء الأخضر).
- أثناء التذويب ، الجليد ينصهر داخل جسم المجمدة.
- إزالة سدادة التصريف و الموجودة في أرضية المجمدة .
- ضع وعاء ضحل خارج منفذ التصفية لجمع الماء الذائب .
- نظف داخل المجمدة.
- قم بارجاع سدادة التصريف الى مكانها .
- قم بضبط درجة الحرارة باستخدام الثرموستات .
- السماح للمجمدة للبرودة لمدة ساعة .
- أرجع الطعام إلى المجمدة.

تلميح مفيد:

- إزالة الجليد عادة ما يستغرق بضع ساعات. ترك باب المجمدة مفتوحا يساعد على تسريع هذه العملية.
- سكب الماء الدافئ (وليس المغلي) على الجليد / الصقيع سوف يساعد سرعة الذوبان.
- يرجى توخي الحذر، إذا تم استخدام مكشطة فمن السهل جدا تلف حجرة التجميد و فقدان الضمان الخاص بك.

التجميد

- تم تصميم هذه المجمدة لآخزن الأطعمة المجمدة لمدة طويلة أقصاها 3 أشهر
- إن مدة تخزين الأطعمة المجمدة يختلف ويجب ألا يتجاوز الوقت الموصى به. يجب اتباع إرشادات المحافظة على الأطعمة المجمدة عند إزالة الجليد من المجمدة.
- يجب أن يتم تخزين الأغذية المجمدة مسبقا وفقا لتعليمات الشركة المصنعة في حجرة تخزين المواد الغذائية المجمدة ثلاثة نجوم أو مجمدة المنزل.
- ضع المواد الغذائية المجمدة في الفريزر بأسرع وقت ممكن بعد الشراء. إذا كان هناك تعليمات على العلبة، اتبع هذه التعليمات بعناية بشأن عدد مرات التخزين.
- باب الثلاجة يكون عرضة للكسر بسبب زيادة تراكم الجليد. تأكد من تذويب الجليد عندما يصل 5-10 مم.
- أسعمل السلة لتخزين الأطعمة الغير منتظمة الشكل. للوصول للأطعمة أسفل السلة، حرك السلة أو أرفعها.

العناية والصيانة

تنظيف المجمدة الخاصة بك

- عند تركيب الأجهزة الجديدة الخاصة بك، فمن المستحسن أن يتم تنظيفها قبل الاستعمال.
- ضع التحكم في درجة الحرارة على "1"، أفضل الكهرباء و إزل الأطعمة المجمدة والسلة.

- اغسل الداخل بقطعة قماش رطبة تحتوي على محلول الماء وصودا الخبز. وينبغي أن يحتوي المحلول حوالي 2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز إلى ربع غالون من الماء.
- غسل سلة التخزين بمحلول منظف معتدل.
- تأكد من تنظيف مطاط مانع التسرب لكي تعمل المجمدة بشكل كفوء.
- يجب تنظيف خارج المجمدة باستعمال منظف معتدل وماء دافئ.
- جفف الداخل والخارج بقطعة قماش ناعمة.
- يجب تنظيف المكثف (الأنابيب السوداء في ظهر المجمدة) بواسطة المكنسة الكهربائية عندما تكون متسخة.
- من المستحسن أن تنظف المجمدة بانتظام لكي تبقى برائحة جيدة وتعمل بكفاءة

عند عدم أستعمال المجمدة لوقت طويل

- إزالة جميع المواد الغذائية المجمدة .
- افصل المجمدة من الكهرباء.
- تنظيف المجمدة.
- اترك الباب مفتوحا قليلا لتجنب احتمال تكوين الرطوبة والعفن، أو الروائح.
- توخي الحذر الشديد عند وجود الأطفال. لا ينبغي أن تكون في متناول لعب الأطفال .
- العطلات القصيرة: يمكن ترك المجمدة تعمل خلال العطلات الأقل من ثلاثة أسابيع.
- العطلات الطويلة: إذا لن يتم استخدام الجهاز لمدة أشهر، قم بإزالة جميع المواد الغذائية وافصل سلك الطاقة.
- نظف وجفف المجمدة من الداخل جيدا. لمنع نمو العفن والرائحة، أترك الباب مفتوحا قليلا

نقل المجمدة

- إزالة جميع المواد الغذائية من داخل المجمدة.
- قم بثبيت المواد السائبة داخل المجمدة بأستعمال شريط لأصق.
- قم بإزالة العجلات من أسفل المجمدة.
- أغلق وتثبيت ابواب المجمدة بأستعمال شريط لأصق.
- تأكد من بقاء المجمدة في وضع مستقيم أثناء النقل.

أرشادات توفير الطاقة الكهربائية

- أحرص أن يكون مكان المجمدة بعيد عن مصادر الحرارة و أشعة الشمس المباشرة
- دع الأطعمة الساخنة تبرد لدرجة حرارة الغرفة قبل وضعها في المجمدة. تعبئة المجمدة بشكل غير طبيعي يؤدي الى عمل الكومبريسور لفترة أطول. الأطعمة التي تتجمد ببطء شديد ، تفقد جودتها أو قد تفسد
- تأكد من تغليف الأطعمة بشكل صحيح، وتأكد من تجفيف حافظات الطعام قبل وضعها في المجمدة مما يقلل من تراكم الجليد
- عدم تغليف داخل المجمدة بورق الألمنيوم، ورق الشمع، أو المناشف الورقية. هذه المواد تمنع دوران الهواء البارد بشكل صحيح ، مما يجعل المجمدة أقل كفاءة.
- قم بتنظيم وتسمية الأطعمة للحد من مرات فتح الباب والبحث و قم بأخراج الأطعمة المطلوبة من داخل المجمدة بأسرع وقت ولمرة واحدة
- خزن كميات كبيرة من الأطعمة داخل المجمدة يؤدي الى تقليل كفاءة التجميد.
- عند الرغبة بتغيير درجة حرارة داخل المجمدة بأستخدام التحكم بالحرارة ، يجب أن تتم الزيادة درجة واحدة فقط مع الانتظار لعدة ساعات قبل عمل الزيادة الأخرى

حلول المشاكل البسيطة

يمكنكم حل العديد من المشاكل الشائعة بسهولة قبل الاتصال بخدمة الصيانة مما يوفر عليكم الوقت والجهد

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل والحل
المجمدة لا تعمل	تأكد من أوصال المجمدة بالتيار الكهربائي تأكد من قاطع الدائرة الكهربائية و الفيوز .
الكمبريسور يشتغل و يفصل كثيرا .	درجة حرارة الغرفة مرتفعة أكثر من المعتاد. تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام داخل المجمدة. كثرة فتح باب المجمدة. لم يتم إغلاق الباب تماما. لم يتم ضبط التحكم في درجة الحرارة بشكل صحيح. تأكد من الشريط المطاطي العازل حول الباب . عدم وجود مسافة كافية بين المجمدة و ماحولها . وقد تم مؤخرا فصل المجمدة لفترة من الزمن. هناك حاجة لأربع ساعات لتبرد تماما
درجة الحرارة داخل المجمد دافئة جدا.	تم ضبط متحكم درجة حرارة دافئة للغاية. الحل: تحويل متحكم الحرارة الى البرودة والسماح عدة ساعات لدرجة الحرارة لتحقيق الاستقرار. عدم ترك الباب مفتوحا لفترات طويلة حيث يدخل الهواء الدافئ للمجمدة كل مرة يتم فيها فتح الباب و التقليل من مرات فتح الباب لم يتم إغلاق الباب تماما. تأكد من الشريط المطاطي العازل حول الباب . تم تخزين كمية كبيرة من الطعام الحار أو الساخن في الأونة الأخيرة. انتظر حتى تصل المجمدة إلى درجة الحرارة المحددة. وقد تم مؤخرا فصل المجمدة لفترة من الزمن. هناك حاجة لأربع ساعات لتبرد تماما.
درجة الحرارة داخل المجمدة باردا جدا.	تم ضبط متحكم درجة حرارة باردة جدا. تحويل متحكم الحرارة إلى إعداد أكثر دفئا والسماح عدة ساعات لدرجة الحرارة لتحقيق الاستقرار.
صوت تكبير عند عمل الكومبريسور.	الأجزاء المعدنية تصاب بالتوسع والانكماش، كما هو الحال في أنابيب المياه الساخنة. وهذا أمر طبيعي. سوف يستقر الصوت و يختفي مع استمرار التشغيل.
صوت قرقرة و غليان (مثل الماء المغلي).	صوت لجريان سائل التبريد داخل المجمدة . وهذا أمر طبيعي.
الاهتزازات.	تأكد من أسواء المجمدة . الأرضية غير مستوية أو ضعيفة. وازن المجمدة بوضع قطع خشبية أو ورق مقوى أسفلها. المجمدة تلامس الحائط ، أبعداها عن الحائط وقم بالموازنة المطلوبة راجع "تعليمات التثبيت".

تشكل الرطوبة على جدران المجمة	الطقس حار ورطب، مما يزيد من معدل تراكم الجليد داخل المجمة وهذا أمر طبيعي. الباب مفتوح قليلا. عدم ترك الباب مفتوحا لفترات طويلة تأكد من الشريط المطاطي العازل حول الباب لم يتم اغلاق الباب بشكل صحيح.
تشكال الرطوبة خارج المجمة	الباب مفتوح قليلا، مما تسبب في خروج الهواء البارد من داخل المجمة والتقاء الهواء الحار والرطب على جسم المجمة
باب المجمة لا يغلق! .	تأكد من أستواء المجمة. تأكد من نظافة الشريط المطاطي العازل حول الباب سلة التخزين ليست في مكانها.

تحذير:

1. خطر انحباس الأطفال. قبل أن ترمي المجمة القديمة :
- خلع الأبواب.
- اترك الرفوف في مكان آمن وبعيدا عن عبث الأطفال
2. لا تستخدم أسلاك التمديد.

أجراءات السلامة

- 1- يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) إذا كانت قدراتهم الجسدية، الحسية والعقلية منخفضة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، إلا إذا حصلوا على إشراف أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم .الحذر الشديد ضروري عندما يتم استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال، والعجزة أو شخص مسن،
- 2- لا تضع هذا الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، والأسطح أو المواد القابلة للاشتعال، لأنه قد يكون هناك خطر حريق. اتركه بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال.
- 3- يستخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي والأماكن المشابهة من مطابخ المكاتب والمحلات الصغيرة.
- 4- في حالة تلف سلك الإمدادات، يجب أن تستبدله من قبل الشركة المصنعة، أو من قبل وكيل خدماتها أو شخص مؤهل على نحو مماثل لتجنب الخطر.

إرشادات التثبيت

- قبل استخدام المجمدة الخاصة بك
- إزالة التغليف الخارجي والداخلي.
- تحقق للتأكد من توفر كل من الأجزاء التالية:

♣ سلال التخزين

♣ كتيب التعليمات

♣ مكشّطة بلاستيك (اختياري)

- قبل توصيل المجمدة لمصدر الطاقة، يرجى تركها بشكل مستقيم لحوالي ساعتين. هذا سوف يقلل من احتمال حدوث عطل في نظام التبريد بسبب النقل.
- قم بتنظيف السطح الداخلي بالماء الفاتر باستخدام قطعة قماش ناعمة.

تركيب المجمدة الخاصة بك

- تم تصميم هذا الجهاز ليكون قائم بذاته فقط، وينبغي ألا يثبت داخل الأثاث.
- ضع المجمدة الخاصة بك على أرضية قوية بما يكفي لدعمها عند أمتلائها بالكامل.
- ترك مسافة 15 سم بين الحائط و الظهر والجانبين للمجمدة، والذي يسمح لدوران الهواء بشكل جيد.
- تحديد موقع المجمدة بعيدا عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة المباشرة (موقد، سخان، ومدفئ، الخ).
- أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تؤثر على طلاء الاكريليك ومصادر الحرارة قد يزيد الاستهلاك الكهربائي.
- برودة المحيط الشديدة قد تؤدي أيضا الى عدم عمل المجمدة بالشكل الصحيح
- تجنب وضع المجمدة في المناطق الرطبة.
- قم بتوصيل المجمدة الى مصدر طاقة مخصص و مؤرض بشكل صحيح. كما يجب عدم إزالة أو قطع وحدة التأسيس تحت أي ظروف. أي أسئلة بشأن الطاقة و / أو التأسيس ينبغي أن توجه نحو كهربائي معتمد أو مركز خدمة معتمد.
- بعد توصيل الجهاز بمأخذ الحائط، السماح للمجمدة لتبرد لمدة 2 ~ 3 ساعات قبل وضع الطعام في حجرة التجميد.

الربط الكهربائي

لسلامتك يرجى قراءة المعلومات التالية

تشغيل المجمدة

- التحكم في درجة الحرارة
- المجمدة تحتوي عنصر تحكم واحد لتنظيم درجة الحرارة يقع في الزاوية السفلية اليمنى .
- مدى منظم درجة الحرارة يبدأ من الرقم 1 "الأدفا" الى الرقم 6 "الأبرد" ، يوضع المؤشر على الدرجة المرغوب فيها ، أن الرقم 4 هو الوضع المناسب للمجمدات المستعملة في المنازل أو المكاتب
- عند الوضع HI تعمل المجمدة للتجميد السريع ولن يتوقف الكومبريسر عن العمل الى أن يتم تغيير المفتاح لوضعية أخرى

ملاحظة:

- عند فصل أو انقطاع الطاقة الكهربائية عن المجمدة يجب عليك الانتظار 3-5 دقائق قبل إعادة تشغيلها.
- إذا حاولت إعادة تشغيل المجمدة قبل مدة الانتظار ، فان المجمدة لاتعمل.

daiko

دليل الإستعمال

CGC120SXX - CGC170SXX - CGC280SXX
CGC330SXX - CGC380SXX - CGC450SXX
CGC500SXX

قبل استخدام هذا الجهاز
الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات
أدناه، و حافظ على دليل المستخدم
للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه
التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة
أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو