daiko

MANUEL D'UTILISATION

ESF-800PROBDK

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Caractéristiques du produit



Version Bluetooth : 5.4
Compatible avec assistant vocal : Oui
Contrôle par boutons : lecture/pause de la musique, piste suivante/précédente, accepter/-terminer/rejeter les appels, assistant vocal
Interface de chargement : Type-C
Prise en charge de l'ANC
Prise en charge de la charge sans fil

Les spécifications techniques

Version Bluetooth	5.4
Support Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Fréquence Bluetooth	20Hz-20kHz
Portée Bluetooth	10m
Batterie des écouteurs	25 mAh
Batterie du boîtier de charge	300mAh
Temps de charge	1.5 heures

Contenu de l’emballage

S/N	Articles
1	Écouteurs sans fil
2	Câble de chargement
3	Manuel d’utilisation
4	Embouts
5	Dragonne

Avant la première utilisation

Afin d'avoir une très bonne expérience, veuillez charger le boitier et les écouteurs avant de les utiliser



Chargement LED

- Lorsque vous chargez le boitier, la lumière orange du boitier clignotera pendant 8 secondes, puis s'éteindra.
- Lorsque le boitier est complètement chargé, la lumière bleue du boitier s'allumera pendant 4 secondes, puis s'éteindra.
- Allumer : Ouvrez le boîtier de chargement, les deux écouteurs s'allumeront automatiquement.

- Éteindre : Mettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez le boitier de chargement, les deux écouteurs s'éteindront automatiquement.

Connecter les écouteurs à votre téléphone

1. Ouvrez le boitier de chargement, les deux écouteurs se coupleront automatiquement.

2. Activez le Bluetooth sur votre mobile, puis recherchez "DAIKO PRO TUNES" sur votre téléphone mobile et cliquez dessus pour vous connecter.

Conseil : Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'ils ne sont connectés à aucun appareil dans les 5 minutes.

Aller à la chanson précédente
Cliquez trois fois sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Aller à la chanson suivante
Cliquez deux fois sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Refuser l'appel
Cliquez deux fois sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Pause / Lecture de la chanson
Cliquez une fois sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Volume + / -
Faites glisser vers le haut/bas le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Recevoir / Terminer l'appel
Cliquez une fois sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche/droite

Utiliser l'assistance vocale
Appuyez longuement sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes

ANC activé/ANC désactivé / Mode transparent

Appuyez longuement sur le bouton multifonction (MFB) sur l'écouteur droit pendant 2 secondes pour changer de mode

Note : Les fonctions de contrôle peuvent varier selon l'appareil connecté.

Comment réinitialiser ?

Ouvrez le boîtier de chargement avec les deux écouteurs à l'intérieur et connectez-vous à l'appareil précédent, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation du boîtier de chargement pendant 5 secondes, vous verrez la LED passer du vert au blanc, puis à l'orange. Après le clignotement de la LED en orange, relâchez le bouton de réinitialisation, la lumière verte sera allumée pendant 4 secondes puis s'éteindra. Les écouteurs sont alors réinitialisés avec succès.

Instructions de sécurité

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un environnement sec et ventilé pour éviter tout contact avec de l'huile, de la vapeur, de l'humidité, de la poussière, etc., afin d'éviter d'affecter les performances du produit.

2. Évitez d'utiliser des solvants organiques irritants ou des objets contenant ces ingrédients pour nettoyer les écouteurs.

3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement et de manière standardisée comme requis, et attention à l'impact de l'environnement d'utilisation également. Pour assurer une connexion fluide, la distance entre le téléphone et les écouteurs doit être inférieure à 10 mètres.

4. Si les écouteurs ont d'autres problèmes tels que de mauvaises connexions ou communications, veuillez ne pas démonter le corps des écouteurs et les accessoires sans

permission, sinon la garantie ne sera pas accordée.

5. Veuillez choisir un chargeur de voiture standard ou un chargeur qualifié désigné par notre entreprise pour charger les écouteurs.

6. Pour garantir une utilisation normale des écouteurs, veuillez vous assurer que les écouteurs ont suffisamment de puissance.

4. إذا كانت السماعات تواجه مشكلات أخرى مثل ضعف الاتصال أو الاتصالات، يرجى عدم تفكيك جسم السماعات والملحقات بدون إذن، وإلا فلن يتم منح الضمان.

5. يرجى اختيار شاحن سيارة قياسي أو شاحن مؤهل معتمد من شركتنا لشحن السماعات.

6. لضمان الاستخدام العادي للسماعات، يرجى التأكد من أن السماعات تحتوي على طاقة كافية.

كيفية إعادة التعيين؟

افتح علبة الشحن مع وجود كلتا السماعتين بالداخل واتصل بالجهاز السابق، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين في علبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ، سترى مؤشر LED يتحول من الأخضر إلى الأبيض، ثم إلى البرتقالي. بعد أن يومض مؤشر LED باللون البرتقالي، حرر زر إعادة التعيين، سيكون الضوء الأخضر مضاءً لمدة 4 ثوانٍ ثم ينطفئ. تم إعادة تعيين السماعات بنجاح.

تعليمات الأمان

1. يجب تخزين السماعات في بيئة جافة وجيدة التهوية لتجنب الاتصال بالزيت أو البخار أو الرطوبة أو الغبار وما إلى ذلك، لتجنب التأثير على أداء المنتج.

2. تجنب استخدام المذيبات العضوية المهيجة أو العناصر التي تحتوي على هذه المكونات لتنظيف السماعات.

3. يجب استخدام السماعات بشكل صحيح وبطريقة معيارية حسب المتطلبات، والانتباه إلى تأثير بيئة الاستخدام أيضًا. لضمان اتصال سلس، يجب أن تكون المسافة بين الهاتف والسماعات أقل من 10 أمتار.

اليسرى/اليمنى

إيقاف مؤقت / تشغيل الأغنية
انقر مرة واحدة على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى/اليمنى

رفع/خفض الصوت
اسحب لأعلى/لأسفل الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى/اليمنى

استقبال / إنهاء المكالمة
انقر مرة واحدة على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى/اليمنى

استخدام المساعد الصوتي
اضغط مطولًا على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى لمدة ثانيتين

تشغيل ANC/إيقاف ANC / الوضع الشفاف
اضغط مطولًا على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليمنى لمدة ثانيتين لتغيير الأوضاع

ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل

توصيل السماعات بهاتفك

1. افتح علبة الشحن، ستتزاوج السماعات تلقائيًا.
2. شغّل البلوتوث على هاتفك المحمول، ثم ابحث عن "DAIKO PRO TUNES" في هاتفك المحمول واضغط عليه للاتصال.

نصيحة: ستنطفئ السماعات تلقائيًا إذا لم تتصل بأي جهاز خلال 5 دقائق.

الذهاب إلى الأغنية السابقة
انقر ثلاث مرات على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى/اليمنى

رفع/خفض الصوت
اسحب لأسفل لتقليل الصوت
اسحب لأعلى لزيادة الصوت

الذهاب إلى الأغنية التالية
انقر مرتين على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة اليسرى/اليمنى

رفض المكالمة
انقر مرتين على الزر متعدد الوظائف (MFB) على السماعة

قبل الاستخدام الأول

للحصول على تجربة ممتازة، يرجى شحن علبة الشحن وسماعات الأذن قبل استخدامها.



شحن LED

- عند شحن العلبة، سيومض الضوء البرتقالي للعلبة لمدة 8 ثوانٍ ثم ينطفئ.

- عند اكتمال شحن العلبة، سيضيء الضوء الأزرق للعلبة لمدة 4 ثوانٍ ثم ينطفئ.

- للتشغيل: افتح علبة الشحن، ستعمل السماعات تلقائيًا.

- للإيقاف: ضع السماعات في علبة الشحن وأغلق العلبة، ستنطفئ السماعات تلقائيًا.

الخصائص التقنية

إصدار البلوتوث	5.4
دعم البلوتوث:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
نطاق البلوتوث	10m
بطارية سماعات الأذن	25mAh
بطارية علبة الشحن	300mAh
وقت الشحن	1.5 ساعة ونصف

محتويات العبوة

الرقم	العناصر
1	سماعات أذن لاسلكية
2	كابل شحن
3	دليل الإستعمال
4	غطاء سماعة الأذن
5	شريط حامل

مواصفات المنتج



- إصدار البلوتوث: 5.4
- متوافق مع المساعد الصوتي: نعم
- التحكم بالأزرار: تشغيل/إيقاف الموسيقى، المسار التالي/السابق، قبول/إنهاء/رفض المكالمات، المساعد الصوتي
- واجهة الشحن: Type-C
- دعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
- دعم الشحن اللاسلكي

daiko

دليل الإستعمال

ESF-800PROBDK



daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو