daiko

MANUEL D'UTILISATION

HAS1260SXK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Avant l'utilisation..... 2

Installation de la hotte..... 3

Connexion électrique..... 4

Recommandations..... 5

Tableau de dépannage..... 7

Merci d'avoir acheté notre produit. Il est très important que vous installiez correctement la hotte aspirante, afin de l'utiliser pendant une longue période, de manière efficace et fiable. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant l'installation et l'utilisation.

Avant l'utilisation

1. Veuillez alimenter votre hotte aspirante en 220V via une ligne mise à la terre.
"Nous n'assumons aucune responsabilité pour les pertes causées par une mauvaise installation électrique".
2. Veuillez brancher votre hotte aspirante sur une prise mise à la terre, tandis que les boutons du panneau de commande sont en position Off.
3. Veuillez installer l'ampoule en ouvrant les filtres à cassette en aluminium sous votre hotte aspirante.
4. Veuillez installer votre hotte aspirante en suivant les instructions.
5. La distance entre le filtre de la cassette en aluminium et la surface supérieure du four ou de la table de cuisson doit être d'au moins 75 cm pour les plaques à gaz et 65 cm pour les fours électriques.
6. Votre hotte a été fabriquée pour fonctionner avec ou sans raccord de tuyau de fumée.

Remarque : S'il est nécessaire d'utiliser la fonction de recirculation, vous pouvez vous procurer un filtre à charbon auprès d'un revendeurs agréés.
Veuillez retirer le filtre en aluminium de la cassette sur la hotte aspirante, en appuyant sur les loquets vers l'intérieur, et installez le filtre à charbon que vous avez obtenu. Votre hotte est prête à fonctionner avec le mode recyclage.

Installation de la hotte

- Utilisez le cadre de la hotte pour marquer les trous de raccordement supérieur ou arrière ainsi que le raccordement de la sortie de cheminée.

- Découpez le trou de sortie de la cheminée. Utilisez 4 vis de 3,5x16 YHB pour installer la hotte aspirante sur l'étagère de la cuisine. Pour la connexion arrière, utilisez une perceuse à percussion pour ouvrir deux trous de 7,8 mm de diamètre et 45 mm de profondeur et placez deux chevilles de 8 mm de diamètre dans ces deux trous. Vissez les supports en L de manière à ce qu'il y ait un espace de 10 mm entre eux et les trous.

- Montez votre hotte sur ces supports à travers les 2 fentes à l'arrière et fixez la hotte en serrant les supports en L. Le mur doit être intact et percé sans aucun dommage; sinon, il ne peut pas supporter la hotte aspirante. Connectez le tuyau spiralé en aluminium pour terminer l'installation. Après l'installation de la hotte en inox, veuillez retirer le folio en aluminium de la surface de la hotte.

Connexion électrique

- Connectez la hotte aspirante à une prise murale mise à la terre suffisamment proche pour la longueur du câble de la hotte aspirante.

- Les fonctions des boutons sont les suivantes :



0 : Arrêt du moteur

1 : Vitesse 1

2 : Vitesse 2

3 : Vitesse 3

 : Bouton marche et arrêt de la lampe

Remarque : Pendant la cuisson des aliments, appuyez sur les boutons 1 ou 2. Pour la friture ou des plats similaires, utilisez la vitesse 3.

Filtre en Aluminum

Le but du filtre en aluminium est de retenir les particules d'huile. Selon l'utilisation, ce filtre est colmaté par de l'huile. Dans un tel cas, retirez le filtre et lavez-le avec de l'eau tiède et du détergent, soit dans l'évier, soit au lave-vaisselle, séchez-le et réinstallez-le.

Avertissement : Le filtre à charbon ne peut pas être réutilisé après le lavage.

Recommandations

- Ne remplacez pas les filtres lorsque la hotte est en marche.
- Ne faites fonctionner la hotte aspirante qu'après avoir placé la casserole sur la plaque de cuisson
- Transportez la hotte aspirante en tenant compte des marques qu'elle porte, en utilisant l'emballage d'origine. Protéger de toute humidité, eau, impact, etc. qui endommagerait l'équipement.
- Gardez les déchets d'emballage loin des enfants et jetez-les dans des décharges appropriées.
- Si vous rencontrez un problème avec votre hotte aspirante, ne permettez pas l'interruption par des personnes non autorisées, adressez-vous uniquement aux services agréés.
- Empêchez tout objet étranger de tomber dans la hotte aspirante et de provoquer une obstruction dans le moteur.
- Utilisez un tuyau en aluminium au lieu d'un tuyau en plastique pour l'évacuation de l'air..
- N'oubliez aucune poêle sur la plaque en feu.
- Vous devez nettoyer ou remplacer périodiquement le filtre huileux de la hotte.
- Si le consommateur fait des déclarations trompeuses ou incorrectes, nous nous réservons nos recours légaux. Dans un tel cas, la période de garantie prendra fin immédiatement.
- Les produits pour lesquels aucun certificat de garantie n'est présenté ne sont pas couverts par la garantie.
- Le filtre en aluminium doit être lavé une fois tous les 2 mois.

Avis de non-responsabilité

- Nous n'aurons aucune responsabilité pour les incendies ou les pannes survenant en raison de la faute de l'utilisateur de se conformer aux instructions. Cela annulera également la garantie.

Tableau de dépannage

	La hotte ne fonctionne pas.	La lampe de de la hotte n'est pas en place	L'extracteur d'aspiration d'air est lent	La hotte ne donne pas d'air à l'extérieur (dans une pièce sans cheminé)
Vérifier le filtre à charbon (pour ceux fonctionnant avec filtre à charbon) (Le filtre à charbon doit être remplacé tous les 3 mois sous conditions)			**x**	
Vérifier la cheminée de sortie d'air. (La cheminée de sortie d'air doit être ouverte)			**x**	
Vérifiez les ampoules.		**x**		
Vérifiez le filtre en aluminium. (Le filtre en aluminium doit être lavé une fois par mois dans des conditions normales)			**x**	**x**
Vérifiez l'interrupteur de la lampe. (L'interrupteur de la lampe doit être en position)		**x**		

Vérifier l'interrupteur du moteur. (L'interrupteur du moteur doit être en position)	x			
Vérifier la connexion électrique. (La tension secteur doit être de 220 - 240 V. La hotte doit être connecté à une prise de terre)	x	x		
Vérifiez le fusible sur le boîtier de la carte électrique. (Le fusible doit être solide)		x		

تحقق من مفتاح المحرك. (يجب أن يكون مفتاح المحرك في الموضع)	x			
تحقق من التوصيل الكهربائي. (يجب أن يكون جهد التيار الكهربائي 220-240 فولت. يجب توصيل المدخنة بمقبس مؤرض)	x	x		
تحقق من المنصهر الموجود على صندوق اللوحة الكهربائية. (يجب أن يكون المصهر صلبًا)		x		

- لا يغطي الضمان المنتجات التي لم يتم تقديم شهادة ضمان لها.

- يجب غسل فلتر الألمنيوم مرة كل شهرين.

- لن نتحمل أي مسؤولية عن الحرائق أو الأعطال التي تحدث بسبب خطأ المستخدم في الامتثال للتعليمات. سيؤدي هذا أيضًا إلى إبطال الضمان.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

	المدخنة لا تعمل	مصباح المدخنة ليس في مكانه	شفط الهواء بطيء	المدخنة لا تخرج الهواء للخارج
تحقق من فلتر الكربون (بالنسبة للموديلات التي تعمل بفلتر الكربون) (يجب استبدال فلتر الكربون كل 3 أشهر في ظل الظروف العادية)			x	
افحص مخرج الهواء بالمدخنة. (يجب أن يكون مخرج الهواء مفتوح)			x	
افحص المصابيح		x		
افحص فلتر الألومنيوم. (يجب غسل فلتر الألمنيوم مرة كل شهر في ظل الظروف العادية)			x	x
افحص مفتاح المصباح. (يجب أن يكون مفتاح المصباح في موضعه)		x		

3 : السرعة 3

: زر وإيقاف تشغيل المصباح

ملاحظة : أثناء طهي الطعام ، اضغط على الزر 1 أو 2. للقلي أو الأطباق المماثلة ، استخدم السرعة 3.

فلتر الألومنيوم

- الغرض من فلتر الألومنيوم هو الاحتفاظ بجزيئات الزيت. اعتمادًا على الاستخدام ، يكون هذا الفلتر مسدودًا بالزيت. في مثل هذه الحالة ، أزل الفلتر واغسله بالماء الفاتر والمنظف ، سواء في الحوض أو في غسالة الأطباق ، ثم جففه وأعد تركيبه.

تحذير : لا يمكن إعادة استخدام فلتر الكربون بعد الغسيل.

نصائح

- لا تستبدل الفلترات أثناء تشغيل المدخنة.
- قم بتشغيل المدخنة فقط بعد وضع المقلاة على الموقد
- احتفظ بنفايات التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال وتخلص منها في مدافن النفايات المناسبة.

إذا كانت لديك مشكلة في المدخنة الخاصة بك ، لا تقم بإصلاحها بنفسك ، وقم بالرجوع إلى الخدمات المصرح بها فقط.

- امنع أي أجسام غريبة من السقوط في المدخنة والتسبب في انسداد المحرك.
- استخدم أنبوب الألمنيوم بدلاً من الأنابيب البلاستيكية لعادم الهواء.
- لا تنس أي مقلاة على موقد مشتعل.
- يجب عليك تنظيف فلتر الزيت أو استبداله بشكل دوري في المدخنة.
- إذا أدلى المستهلك ببيانات مضللة أو غير صحيحة. في مثل هذه الحالة ، تنتهي فترة الضمان على الفور.

تركيب المدخنة

- استخدم إطارالمدخنة لتمييز فتحات التوصيل العلوية أو الخلفية بالإضافة إلى وصلة مخرج المدخنة.

- اقطع فتحة خروج المدخنة. استخدم 4 براغي من فئة -3.5x16 YHB لتثبيت شفاط المطبخ على رف المطبخ. بالنسبة للوصلة الخلفية ، استخدم مثقاب المطرقة لفتح فتحتين بقطر 7.8 مم وعمق 45 مم ووضع مسامير قطر 8 مم في هاتين الفتحتين. قم بربط الأقواس على شكل L بحيث يكون هناك فجوة 10 مم بينها وبين الثقوب.

- قم بتركيب المدخنة على هذه الأقواس من خلال الفتحتين الموجودتين في الخلف وقم بتأمين الغطاء عن طريق شد الأقواس على شكل حرف L. خلاف ذلك ، لا يمكنه دعم غطاء الشفاط. قم بتوصيل أنبوب حلزوني من الألومنيوم لإكمال التثبيت. بعد تركيب غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ ، يرجى إزالة ورق الألمنيوم من سطح المدخنة.

الربط الكهربائي

- قم بتوصيل المدخنة بمقبس حائط مؤرض قريبًا بما يكفي لطول كابل الجهاز.



وظائف الأزرار كالتالي :

0 : المحرك في وضع الإيقاف

1 : السرعة 1

2 : السرعة 2

شكرا لكم لشراء منتجاتنا. من المهم جدًا أن تقوم بتثبيت المدخنة بشكل صحيح ، من أجل استخدامه لفترة طويلة ، بكفاءة وموثوقية. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل التثبيت والاستخدام.

قبل الاستعمال

1. يرجى توفير 220 فولت لمدخنة المطبخ الخاصة بك عبر الخط الأرضي.
"نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن التركيب الكهربائي غير الصحيح".
2. يرجى توصيل شفاط المدخنة بمأخذ مؤرض ، بينما تكون الأزرار الموجودة على لوحة التحكم في وضع إيقاف التشغيل.
3. يرجى تركيب المصباح عن طريق فتح مرشحات الألومنيوم الموجودة أسفل غطاء المدخنة.
4. يرجى تركيب المدخنة باتباع التعليمات.
5. يجب ألا تقل المسافة بين علبة فلتر الألمنيوم والسطح العلوي للفرن أو الموقد عن 75 سم لمواقد الغاز و 65 سم للمواقد الكهربائية.
6. لقد تم تصنيع المدخنة الخاصة بك لتعمل مع أو بدون وصلة أنبوب الاحتراق الخارجي.
ملاحظة : إذا كان من الضروري استخدام وظيفة إعادة التدوير ، فيمكنك شراء فلتر كربون من تاجر معتمد.
يرجى إزالة فلتر الألومنيوم من العلبة الموجودة أسفل الجهاز ، اضغط على المزلاج للداخل ، و قم بتركيب فلتر الكربون. الجهاز جاهز للعمل مع وضع إعادة التدوير.

المحتويات

قبل الاستعمال 2

تركيب المدخنة 3

الربط الكهربائي 3

نصائح 4

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 5

daiko

دليل الإستعمال

HAS1260SXK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو