daiko

MANUEL D'UTILISATION

VACR-7951EK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Introduction..... 2

Spécifications techniques..... 2

Assemblage et remplissage d'eau..... 2

Fonctionnement..... 3

Utilisation de la télécommande..... 4

Précautions..... 5

Nettoyage et entretien..... 7

Dépannage..... 8

Introduction

- Merci d'avoir acheté ce ventilateur air cooler.
- Chaque unité a été fabriquée pour garantir la sécurité et la fiabilité.
- Avant la première utilisation, lisez attentivement les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

Spécifications techniques

Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Puissance nominale	65 W

Assemblage et remplissage d'eau

1. Remplissage d'eau : Tirez la moitié du réservoir d'eau, puis ajoutez de l'eau. (schéma 1)

Attention :

a. Faites attention au niveau du réservoir d'eau lors du remplissage. (schéma 2)

b. Le niveau du réservoir d'eau ne doit jamais dépasser l'indication "MAX". Lors de l'humidification, le niveau total du réservoir d'eau ne doit pas être inférieur à l'indication "MIN".

c. Ajoutez de la glace ou une boîte de cristaux de glace congelés dans le réservoir d'eau si vous souhaitez renforcer l'efficacité du refroidissement. Cependant, le niveau total du réservoir d'eau ne doit pas dépasser l'indication "MAX".





Fonctionnement

- **ON/OFF** : Une fois connecté à l'alimentation, le ventilateur entre en mode veille. Appuyez sur cette touche pour démarrer l'appareil à une vitesse modérée, puis il passe à une vitesse faible. Appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre le ventilateur.

- **Vitesse** : Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer la vitesse du vent selon le mode suivant. Les indicateurs correspondants s'allumeront :
Vitesse faible - Vitesse modérée - Vitesse élevée.

- Mode : Appuyez sur cette touche pour choisir parmi les modes suivants : mode normal, mode naturel et mode sommeil. Les indicateurs correspondants s'allumeront. Certains modèles n'ont pas d'indicateurs pour le mode normal.

- **Swing "Oscillation"** : Appuyez sur cette touche pour que le vent oscille automatiquement de gauche à droite. Les indicateurs correspondants s'allumeront. Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler cette fonction.

- Minuterie : Lorsque le ventilateur est en fonctionnement, appuyez sur cette touche pour activer la minuterie. La durée par défaut est réglée sur 1 heure, et la période peut être choisie aléatoirement jusqu'à 12 heures. Pour une minuterie de 24 heures, appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler la fonction. La durée de la minuterie suit le mode suivant.

Remarque : Selon les différents types de machines, la durée totale de la minuterie peut varier.

- Froid : Appuyez sur cette touche pour activer la fonction refroidissement. Si vous ajoutez une boîte de cristaux de glace congelés, la température de l'air émis peut baisser après quelques minutes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver cette fonction.

Utilisation de la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande pour insérer deux piles (le modèle de pile peut varier selon les télécommandes). Chaque fonction de touche sur la télécommande est identique à celle du panneau de commande. Lors de l'utilisation, dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception avec une portée effective de 6 m. En cas de non-utilisation, conservez la télécommande correctement pour un usage ultérieur.

Attention :

a. Ne mélangez pas une pile usagée avec une pile neuve.

b. Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée.

Précautions

1. Utilisez l'appareil conformément à la tension nominale indiquée.
2. Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil vous-même, faites appel à un réparateur qualifié.
3. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées pour éviter tout dommage.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le vendeur, son service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le.
6. Ne pas insérer d'objets étrangers dans les sorties ou entrées d'air pour éviter tout dommage.
7. N'utilisez pas l'appareil près de gaz explosif ou inflammable. Évitez une exposition prolongée au rayonnement solaire direct.
8. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane.
9. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
10. Le niveau d'eau dans le réservoir ne doit jamais dépasser l'indication "MAX" et, pendant l'humidification, il ne doit pas être en dessous de "MIN".
11. Après avoir ajouté de l'eau dans le réservoir, évitez de le renverser ou de le faire basculer. Si vous devez le déplacer, poussez-le lentement sur le côté pour éviter tout déversement.

12. Ne renversez pas l'appareil. En cas de renversement avec de l'eau à l'intérieur, débranchez d'abord l'alimentation. Ensuite, confiez l'appareil à un service de réparation ou après-vente pour un contrôle.

13. Ne couvrez pas la sortie d'air de l'appareil.

14. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents ni de solutions. Ne rincez pas l'appareil.

15. Ne placez pas les entrées ou sorties d'air trop près d'un mur ou d'un rideau.

16. Évitez de cogner ou secouer l'appareil pendant son utilisation, cela pourrait provoquer un arrêt automatique.

17. L'eau dans le réservoir peut dégager une odeur ; remplacez-la fréquemment.

18.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité.

19. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

20. Pour éviter les risques d'instabilité, fixez l'appareil conformément au manuel d'utilisation.

21. Ventilateur conçu uniquement pour les climats tempérés.

22. Si vous devez déplacer l'appareil après avoir ajouté de l'eau, faites-le rouler doucement jusqu'à la position souhaitée et activez les supports des roulettes.

Nettoyage et entretien

Conseil utile : Après une utilisation prolongée, l'appareil doit être nettoyé régulièrement en fonction de l'état réel, car le volume d'air entrant et l'efficacité de dépoussiérage peuvent diminuer en raison de la saleté, comme la poussière accumulée sur le papier de la toile humide.

1. Nettoyage du papier de la toile humide

Débranchez la prise d'alimentation, utilisez un détergent neutre et une brosse douce pour nettoyer le papier de la toile humide, puis rincez avec de l'eau propre (le papier de la toile humide ne doit pas être retiré, mais nettoyé directement sur le corps de l'appareil).

Remarque : Le papier de la toile humide doit être installé de manière plate et lisse pour éviter les fuites d'eau.

2. Nettoyage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau fixe ne peut pas être retiré pour le nettoyer. Lors du nettoyage, rincez plusieurs fois avec de l'eau du robinet. Ensuite, évacuez l'eau par le tuyau d'évacuation et assurez-vous que de l'eau propre est utilisée.

3. Nettoyage de la coque

Nettoyez avec un détergent neutre et un chiffon doux.

Avertissement : En raison de la présence de haute tension à l'intérieur, débranchez la prise d'alimentation avant le nettoyage et effectuez l'opération sans tension.

Aucune partie du panneau de commande ne doit être immergée dans l'eau.

Dépannage

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
Aucune action	- Alimentation coupée ou mauvaise connexion électrique. - La touche "ON/OFF" du panneau de commande n'a pas été pressée.	- Branchez le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il est bien connecté. - Appuyez sur la touche "ON/OFF" du panneau de commande.
Faible performance de dépoussiérage.	- Filtre à air obstrué par de la poussière. - Entrée d'air obstruée par un corps étranger.	- Nettoyez le filtre à air. - Retirez le corps étranger de l'entrée d'air.

Préparez l'appareil dans les situations suivantes :

- Comportement anormal ou aucune action, si les méthodes ci-dessus sont inefficaces.
- Comportement anormal causé par l'entrée d'eau ou d'un corps étranger.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العطل	الأسباب	الحلول
لا توجد استجابة	- انقطاع في التيار الكهربائي أو اتصال كهربائي غير جيد. - لم يتم الضغط على زر "ON/OFF" في لوحة التحكم.	- قم بتوصيل سلك الكهرباء وتأكد من أنه موصول بشكل جيد. - اضغط على زر "ON/OFF" في لوحة التحكم.
أداء ضعيف في إزالة الغبار	- انسداد فلتر الهواء بالغبار. - انسداد مدخل الهواء بجسم غريب.	- قم بتنظيف فلتر الهواء. - أزل الجسم الغريب من مدخل الهواء

قم بإصلاح الجهاز في الحالات التالية :

- سلوك غير طبيعي أو عدم وجود أي استجابة، إذا كانت الطرق المذكورة أعلاه غير فعّالة.

- سلوك غير طبيعي ناتج عن دخول الماء أو جسم غريب.

التنظيف والصيانة

نصيحة مفيدة: بعد استخدام طويل، يجب تنظيف الجهاز بانتظام بناءً على حالته الفعلية، حيث يمكن أن ينخفض حجم دخول الهواء وكفاءة إزالة الغبار بسبب الأوساخ مثل الغبار المتراكم على ورق القماش المبلل.

1. تنظيف ورق القماش المبلل

افصل قابس الكهرباء، استخدم منظفًا محايدًا وفرشاة ناعمة لتنظيف ورق القماش المبلل، ثم اشطفه بالماء النظيف (لا يجب إزالة ورق القماش المبلل، بل تنظيفه مباشرة على جسم الجهاز).

ملاحظة: يجب تثبيت ورق القماش المبلل بشكل مستوٍ وسلس لتجنب تسرب الماء.

2. تنظيف خزان الماء

لا يمكن إزالة خزان الماء الثابت للتنظيف. أثناء التنظيف، اشطفه عدة مرات بماء الصنبور النظيف. بعد ذلك، قم بتصريف الماء من خلال أنبوب التصريف، وتأكد من استخدام ماء نظيف.

3. تنظيف الهيكل الخارجي

نظف باستخدام منظف محايد وقماش ناعم.

تحذير: نظرًا لوجود جهد عالٍ داخل الجهاز، قم بفصل قابس الكهرباء قبل التنظيف وقم بإجراء العملية بدون وجود تيار كهربائي.

لا يجب غمر أي جزء من لوحة التحكم في الماء.

13. لا تغطِ فتحات التهوية الخاصة بالجهاز.

14. نظف السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة قليلاً. لا تستخدم المنظفات أو المحاليل. لا تغسل الجهاز بالماء.

15. لا تضع فتحات التهوية بالقرب من الجدران أو الستائر.

16. تجنب هز الجهاز أثناء التشغيل، فقد يتسبب ذلك في توقفه تلقائيًا.

17. قد تصدر رائحة كريهة من الماء في الخزان، لذا يُفضل تغييره بانتظام.

18. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من اعاقات بدنية أو حسية أو عقلية، أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.

19. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

20. لتجنب مخاطر عدم استقرار الجهاز، يجب تثبيته بشكل صحيح وفقًا لدليل الاستخدام.

21. الجهاز مخصص فقط للمناخات المعتدلة.

22. إذا كان من الضروري نقل الجهاز بعد إضافة الماء، قم بتحويله بلطف إلى الموقع المطلوب وقم بتثبيت العجلات.

احتياطات

1. استخدم الجهاز وفقًا للجهد الكهربائي المعلن.

2. لا تحاول إصلاح الجهاز أو تعديله بنفسك، بل استعن بتقني مؤهل.

3. لا تستخدم الجهاز بيدين مبللتين لتجنب أي ضرر.

4. إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، يجب استبداله من قبل البائع أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل لتجنب أي خطر.

5. عند عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيله وافصله عن الكهرباء.

6. لا تدخل أشياء غريبة في فتحات التهوية لتجنب التلف.

7. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الغازات القابلة للاشتعال أو الانفجار. تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

8. استخدم الجهاز فقط على سطح مستوٍ.

9. لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية.

10. يجب ألا يتجاوز مستوى الماء في الخزان علامة "MAX" وألا ينخفض عن علامة "MIN" أثناء الترطيب.

11. بعد إضافة الماء إلى الخزان، تجنب إمالة الجهاز أو قلبه. إذا كنت بحاجة إلى نقله، ادفعه ببطء من الجانب لتجنب الانسكاب.

12. لا تقلب الجهاز. إذا انقلب وكان بداخله ماء، افصل الجهاز عن الكهرباء أولاً، ثم أرسل الجهاز إلى خدمة الإصلاح أو خدمة ما بعد البيع لفحصه.

المؤقت (Minuterie): عند تشغيل الجهاز، اضغط على هذا الزر مرة واحدة للدخول في وضع التوقيت. في هذه الحالة، يتم ضبط فترة التوقيت على ساعة واحدة، ويمكن اختيار الفترة بشكل عشوائي حتى 12 ساعة. إذا تم ضبط المؤقت على 24 ساعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء وظيفة التوقيت. ستتغير فترة التوقيت حسب الوضع التالي:

ملاحظة: قد تختلف المدة الإجمالية للمؤقت حسب أنواع الآلات المختلفة.

- التبريد (Froid): اضغط على هذا الزر لتفعيل وظيفة التبريد. إذا قمت بإضافة علبة مكعبات الثلج المجمدة، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الهواء الخارج بعد بضع دقائق. اضغط مرة أخرى لإلغاء هذه الوظيفة.

استخدام جهاز التحكم عن بعد

افتح غطاء البطارية في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لتثبيت بطاريتين (نوع البطارية يختلف حسب جهاز التحكم). كل وظيفة زر في جهاز التحكم عن بعد مطابقة لوظيفة اللوحة الرئيسية للتحكم. عند الاستخدام، يجب توجيه جهاز التحكم نحو نافذة الاستقبال، مع مدى فعال يصل إلى 6 أمتار. في حالة عدم الاستخدام، يجب الاحتفاظ بجهاز التحكم بشكل مناسب للاستخدام في المستقبل.

تنبيه:

a. لا تخلط بين بطارية قديمة وأخرى جديدة أثناء الاستخدام.

b. يُرجى إزالة البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.





التشغيل

- التشغيل/الإيقاف (ON/OFF): بمجرد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد. اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز بسرعة متوسطة، ثم ينتقل إلى سرعة منخفضة. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل مرطب الجو.

- السرعة: اضغط على هذا الزر عدة مرات لتغيير سرعة الهواء حسب الوضع التالي، وستضيء المؤشرات المقابلة:

سرعة منخفضة - سرعة متوسطة - سرعة عالية.

- الوضع (Mode): اضغط على هذا الزر لاختيار أحد الأوضاع التالية: الوضع العادي، الوضع الطبيعي، ووضع النوم. ستضيء المؤشرات المقابلة. بعض النماذج لا تحتوي على مؤشرات للوضع العادي.

- وظيفة التأرجح (Swing): اضغط على هذا الزر، سيتأرجح الجهاز تلقائيًا من اليسار إلى اليمين. ستضيء المؤشرات المقابلة. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء هذه الوظيفة.

مقدمة

- شكرًا لشراء مرطب الجو الخاص بنا.

- تم تصنيع كل جهاز لضمان الأمان والموثوقية.

- قبل الاستخدام الأول، يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقًا.

المواصفات التقنية

الجهد	220-240 فولت
التردد	50-60 هرتز
الطاقة	65 واط

التجميع وملء الماء

1. ملء الماء: اسحب نصف خزان الماء، ثم أضف الماء. (الشكل 1)

تنبيه:

a. انتبه إلى مستوى خزان الماء أثناء الملء. (الشكل 2)

b. يجب ألا يتجاوز مستوى خزان الماء في أي وقت العلامة "MAX". أثناء الترطيب، يجب ألا يقل المستوى الإجمالي لخزان الماء عن العلامة MIN

c . أضف الثلج أو علبة مكعبات الثلج المجمدة إلى خزان الماء إذا كنت ترغب في تعزيز كفاءة التبريد. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز المستوى الإجمالي لخزان الماء العلامة "MAX".

المحتويات

مقدمة 2

المواصفات التقنية 2

التجميع وملء الماء 2

التشغيل 3

استخدام جهاز التحكم عن بعد 4

احتياطات 5

التنظيف والصيانة 7

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 8

daiko

دليل الإستعمال

VACR-7951EK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو