daiko

MANUEL D'UTILISATION

BE8973EK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

1. Interface de fonctionnement





2. Paramètres électriques

Tension nominale : 220-240 V / 50 Hz

Puissance nominale : 1850 - 2200 W

Volume maximal : 1,7 L

Mode d'affichage : trois chiffres (LED blanche) affichent la température (en degrés Celsius) et huit voyants LED blancs indiquent quatre plages de température.

Touches tactiles : « Démarrer/Annuler », « Maintenir au chaud », « + » et « - », soit quatre touches tactiles.

3. Fonctionnement et mode de fonctionnement

3.1. Démarrage/Veille : La bouilloire est allumée et affiche la température en temps réel. La plage de température «100°C» et l'icône correspondante clignotent (le réglage par défaut est 100°C). Lorsque les autres indicateurs de plage de température restent allumés pendant une longue période, vous pouvez appuyer sur les touches « + » ou « - » pour régler la température. Après 1 minute d'inactivité, le buzzer retentit trois fois, tous les écrans s'éteignent et passent en

mode veille. En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer l'appareil et la température en temps réel s'affiche. Le voyant de la dernière plage de température sélectionnée s'allume et les voyants des autres plages restent allumés longuement pour passer à la température réglée.

3.2. Température réglée : Il existe quatre plages de température : 100°C, 90°C, 60°C et 40°C, respectivement, de bas en haut. La température peut être réglée en appuyant sur les touches « + » ou « - ». Chaque pression sur la touche « + » augmente la plage de température d'un cran, de bas en haut, la plage maximale pouvant être réglée à « 40 °C ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche « - », la plage de température diminue d'un cran, de haut en bas, et la température la plus basse peut être réglée sur « 100°C ». Lors du réglage de la plage de température, la température en temps réel s'affiche, les voyants correspondants clignotent et les autres voyants restent allumés en permanence. Après avoir sélectionné la plage de température, appuyez brièvement sur la touche « START/CANCEL » pour démarrer la cuisson. Si la température en temps réel est supérieure à la température définie, le buzzer sonnera trois fois pour mettre fin à la cuisson et passer en mode veille. Si la température en temps réel est inférieure à la température définie, le buzzer sonnera trois fois pour mettre fin à la cuisson et passer en mode veille.

3.3. Ébullition : Après avoir réglé la plage de température à 100 °C, appuyez brièvement sur la touche « START/CANCEL »; la plage de température à 100°C et l'icône correspondante s'allument, les voyants des autres plages de température s'éteignent et la bouilloire commence à chauffer. Pendant le chauffage, la température augmente en temps réel par paliers de 1°C. Une fois l'eau portée à

ébullition, la température réelle s'affiche à « 100°C » et le buzzer retentit trois fois pour passer en mode veille.

3.4. Maintenir au chaud : Une fois la température réglée, appuyez sur la touche «Keep warm» pour allumer le voyant de la plage de température sélectionnée pendant un long moment, tandis que les voyants des autres plages de température s'éteignent. La bouilloire commence alors à chauffer. Pendant le chauffage, la température augmente en temps réel par paliers de 1°C. Une fois la température cible atteinte, le buzzer retentit deux fois pour passer en mode d'isolation automatique de 4 heures. Pendant ce temps, la plage de température sélectionnée affiche l'icône d'état à gauche. Une fois la fonction de maintien au chaud terminée, le buzzer retentit trois fois et passe en mode veille. Si la température réelle est supérieure à la température définie, activez la fonction de maintien au chaud. Une fois l'eau refroidie à la température réglée, le buzzer retentit deux fois et le mode de maintien au chaud est activé pendant 4 heures. Remarque : La fonction de maintien au chaud n'est pas disponible à une température de 100°C. Sélectionnez 100°C, appuyez sur la touche « Keep warm ». Une fois la température atteinte, le buzzer retentit trois fois. L'opération est terminée et le mode veille est activé.

3.5. Annulation de l'opération : pendant l'opération, appuyez sur la touche « START/CANCEL » pour annuler l'opération en cours et passer en mode veille.

3.6. Tonalité des touches : à chaque pression d'une touche, le buzzer retentit.

4. Codes d'erreurs

Code d'erreur	Type d'erreurs	Situation
1	Protection contre la surchauffe /protection contre la combustion à sec	- Si la température du capteur de température dans la bouilloire est supérieure ou égale à 108 °C pendant plus de 4 secondes, le tube de chauffage s'arrête de chauffer, le travail s'arrête et passe en veille. - E2 s'affiche et le buzzer retentit 10 fois pour passer en mode défaut.
2	Protection contre les courts-circuits	- Lorsqu'un court-circuit du capteur de température dans la bouilloire est détecté, le tube de chauffage s'arrête de chauffer et déclenche simultanément une alarme. - E1 s'affiche et le buzzer retentit 10 fois pour passer en mode défaut.
3	Protection contre les circuits ouverts	- Lorsqu'un circuit ouvert du capteur de température dans la bouilloire est détecté, le tube de chauffage s'arrête de chauffer et déclenche simultanément une alarme. - E0 s'affiche et le buzzer retentit 10 fois pour passer en mode défaut.

4. رموز الأعطاب

رمز العطب	نوع العطب	التفسير
1	حماية من ارتفاع درجة الحرارة/حماية من الاحتراق الجاف	- إذا كانت درجة حرارة مستشعر الحرارة في سخان الماء أعلى من أو تساوي 108 درجة مئوية لأكثر من 4 ثوانٍ، يتوقف الجهاز عن التسخين، وتتوقف الوحدة عن العمل، وتدخل في وضع الاستعداد. - يظهر الرمز E2، ويُصدر صوت الجرس 10 مرات للدخول في وضع العطب.
2	حماية من التماس الكهربائي	- عند اكتشاف تماس كهربائي في مستشعر درجة حرارة سخان الماء، يتوقف الجهاز عن التسخين ويُطلق إنذارًا في نفس الوقت. - يُعرض الرمز E1 ويُصدر صوت الجرس 10 مرات للدخول في وضع العطب.
3	حماية من الدائرة المفتوحة	- عند اكتشاف دائرة مفتوحة في مستشعر درجة حرارة سخان الماء، يتوقف الجهاز عن التسخين ويُطلق إنذارًا في نفس الوقت. - يُعرض الرمز E0 ويُصدر صوت الجرس 10 مرات للدخول في وضع العطب.

3.4. الحفاظ السائل دافئا: بعد ضبط درجة الحرارة، اضغط زر "الحفاظ على الدفء" لتشغيل ضوء نطاق درجة الحرارة المحدد لفترة طويلة، بينما تنطفئ أضواء نطاقات درجات الحرارة الأخرى. سيبدأ سخان الماء. أثناء التسخين، ستزداد درجة الحرارة بشكل فوري بزيادات قدرها درجة مئوية واحدة. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة، سيصدر صوت الجرس مرتين للدخول في وضع الحفاظ على الدفء التلقائي لمدة 4 ساعات. خلال هذه الفترة، يُعرض نطاق درجة الحرارة المُختار. بعد اكتمال وظيفة الحفاظ على الدفء، يُصدر الجرس صوتًا ثلاث مرات، ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد. إذا كانت درجة الحرارة الفعلية أعلى من درجة الحرارة المُحددة، فيُفعّل وظيفة الحفاظ على الدفء. بعد أن يبرد الماء إلى درجة الحرارة المُحددة، يُصدر الجرس صوتًا مرتين، ويُفعّل وضع الحفاظ على الدفء لمدة 4 ساعات.

ملاحظة : وظيفة الحفاظ على الدفء غير مُتاحة عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. اختر 100 درجة مئوية، ثم اضغط على زر "الحفاظ على الدفء". بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المُحددة، يُصدر الجرس صوتًا ثلاث مرات. تُكتمل العملية، ويُفعّل وضع الاستعداد.

3.5. إلغاء العملية : أثناء التشغيل، اضغط على زر "بدء/إلغاء" لإلغاء العملية الحالية والدخول في وضع الاستعداد.

درجة مئوية). عندما تظل رموز نطاق درجة الحرارة الأخرى مضاءة لفترة طويلة، يمكنك الضغط على زري "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة. بعد دقيقة واحدة، سيصدر صوت ثلاث مرات، وتنطفئ جميع الشاشات، وتنتقل جميعها إلى وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر لبدء تشغيل الجهاز، وستظهر درجة الحرارة الفعلية. سيضيء مؤشر آخر نطاق درجة حرارة محدد، بينما ستبقى مؤشرات النطاقات الأخرى مضاءة لفترة طويلة للوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

3.2. ضبط درجة الحرارة : هناك أربعة نطاقات لدرجة الحرارة : 100 درجة مئوية، 90 درجة مئوية، 60 درجة مئوية، و40 درجة مئوية، على التوالي، من منخفضة إلى عالية. يمكن ضبط درجة الحرارة بالضغط على زري "+" أو "-". كل ضغطة على زر "+" تزيد نطاق درجة الحرارة درجة واحدة، من منخفضة إلى عالية، مع ضبط الحد الأقصى على "100 درجة مئوية". في كل مرة تضغط فيها على زر "-"، ينخفض نطاق درجة الحرارة درجة واحدة، من عالية إلى منخفضة، ويمكن ضبط أدنى درجة حرارة على "40 درجة مئوية". عند ضبط نطاق درجة الحرارة، تُعرض درجة الحرارة الفعلية، وتومض مؤشراتها، بينما تبقى المؤشرات الأخرى مضاءة باستمرار. بعد تحديد نطاق درجة الحرارة، اضغط لفترة وجيزة على زر "بدء/إلغاء" لبدء الطهي. إذا كانت درجة الحرارة الفعلية أعلى من درجة الحرارة المحددة، يُصدر الجرس ثلاث أصوات لإنهاء الطهي والدخول في وضع الاستعداد. أما إذا كانت درجة الحرارة الفعلية أقل من درجة الحرارة المحددة، يُصدر الجرس ثلاث أصوات لإنهاء الطهي والدخول في وضع الاستعداد.

3.3. الغليان : بعد ضبط نطاق درجة الحرارة على 100 درجة مئوية، اضغط زر "بدء/إلغاء" لفترة وجيزة؛ سيضيء نطاق درجة الحرارة 100 درجة مئوية والرمز المقابل، وتنطفئ أضواء نطاقات درجات الحرارة الأخرى، وسيبدأ سخان الماء بالتسخين. أثناء التسخين، ستزداد درجة الحرارة بشكل فوري بزيادات قدرها درجة مئوية واحدة. بمجرد غليان الماء، ستظهر درجة الحرارة الفعلية على أنها "100 درجة مئوية" وسيصدر صوت الجرس ثلاث مرات للدخول في وضع الاستعداد.

1. واجهة التشغيل و لوحة التحكم





2. المعطيات التقنية

الجهد المقدر: 220-240 فولت / 50 هرتز

الطاقة المقدرة : 1850-2200 واط

السعة : 1.7 لتر

شاشة العرض : ثلاثة أرقام (مؤشر LED أبيض) تعرض درجة الحرارة (بالدرجات المئوية) وثمانية مؤشرات LED بيضاء تشير إلى أربعة نطاقات لدرجات الحرارة.

أزرار اللمس : "بدء/إلغاء"، "الحفاظ على السائل دافئا"، "+" و"-"، أي أربعة أزرار لمس.

3. التشغيل ووضع التشغيل

3.1. بدء/وضع التشغيل : عند تشغيل سخان الماء، يتم عرض درجة الحرارة في الوقت الفعلي. يومض نطاق درجة الحرارة "100 درجة مئوية" والرمز المقابل (الإعداد الافتراضي هو 100

daiko

دليل الإستعمال

BE8973EK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو