daiko

MANUEL D'UTILISATION

PN-4264XK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko



Précautions de sécurité

• Lisez toutes les instructions

• Utilisez uniquement un voltage de 220V ~ 240V et une tension de AC, 50 / 60 Hz. Utilisez uniquement pour les tâches domestiques.

• Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.

• Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'unité de cuisson dans l'eau ou dans tout autre liquide.

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.

• Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé, fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais de réparer vous-même. Amenez-le à un centre de service autorisé pour examen et réparation. Un remontage incorrect peut présenter un risque de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil.

• L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

• Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.

• Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.

• Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou d'un four chauffé.

• Débranchez l'appareil une fois l'utilisation terminée.

• N'utilisez pas une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

• Vous devez faire très attention lorsque vous déplacez l'appareil.

• Si le câble ou le cordon souple externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le

fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.

Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, les réparations ne sont autorisées que par un personnel qualifié.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Pour débrancher, retirez la fiche, tenez-la toujours, mais ne tirez jamais sur le cordon.

• Ne recouvrez aucune partie de l'appareil avec une feuille métallique.

• Ne laissez jamais les appareils sans surveillance pendant le fonctionnement.

• Un incendie peut provoquer si l'appareil est couvert ou touche des matériaux inflammables, y compris : rideaux, draps, papiers peints ou quelque chose de similaire lors de l'opération. Ne placez aucun des matériaux suivants sur

l’appareil: carton, plastique, papier ou quelque chose de similaire.

• Portez toujours des gants de protection isolés lorsque vous mettez ou retirez des objets de la machine.

• La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Faites attention aux brûlures.

• N’utiliser jamais à l'extérieur.

• N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui prévu.

Fiche mise à la terre

Pour réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'une fiche mise à la terre. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise électrique, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit et n'utilisez pas d'adaptateur.

Identification des pièces



1. Poignée
2. Boîtier supérieur
3. Levier de levage droit
4. Tige à angle de 180 °
5. Plaque anti adhésive
6. Voyant prêt
7. Voyant d'alimentation
8. Bouton du thermostat
9. Boîtier inférieur

Avant la première utilisation

• Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

• Retirer tous les emballages

• Nettoyez les plaques en les essuyant avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau tiède.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas faire fonctionner l'appareil avec de l'eau directement sur les surfaces de cuisson.

• Sécher avec un chiffon ou une serviette en papier.

• Pour de meilleurs résultats, Couvrez légèrement les plaques avec un peu d'huile de cuisson ou un aérosol de cuisson.

Remarque : Lorsque votre appareil chauffe pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou une odeur. Ceci est normal avec de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil.

Méthode de fonctionnement

1. Lors de la première utilisation, essuyez la surface des plaques avec un chiffon humide et séchez-les avec un chiffon ou un mouchoir en papier, etc. Enduisez ensuite la platine de beurre, de margarine ou de graisse de cuisine.

2. Fermez l'appareil et branchez-le dans la prise murale. Vous trouverez les voyants d'alimentation rouges allumés, indiquant qu'il commence à s'allumer. À ce moment, vous pouvez régler le bouton du thermostat pour régler la température sur le réglage souhaité: «MIN» pour les aliments de couleur claire et «MAX» pour les aliments plus foncés. Dans un premier temps, essayez un réglage au milieu lors du préchauffage, vous pouvez ensuite le régler plus bas ou plus haut selon vos préférences et vos aliments.

3. Le préchauffage prend environ 3 à 5 minutes pour atteindre la température de cuisson. Le voyant vert prêt s'allumera, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

Modes de fonctionnement

Gril de contact

• Réglez la commande de température de l'appareil le réglage souhaité. Dans un premier temps, essayez un réglage dans le max.
Vous pouvez plus tard l'ajuster plus bas ou plus haut selon vos préférences.

• Préparez les hamburgers, les morceaux de viande désossés et les morceaux de viande minces ou d'autres aliments comme indiqué et placez-les sur la plaque de cuisson inférieure.

• Fermez la plaque de cuisson supérieure dotée d'une charnière flottante conçue pour appuyer uniformément sur les aliments. La plaque supérieure doit être complètement abaissée pour obtenir des marques de gril sur les aliments.

• Lorsque les aliments sont cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau car ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.

• Utilisez l'appareil comme gril de contact pour cuire des hamburgers, des morceaux de viande désossés et de fines coupes de viande et de légumes.

• Utilisez la plaque comme gril de contact, lorsque vous souhaitez cuire quelque chose en peu de temps ou lorsque vous recherchez une méthode de cuisson saine. Lorsqu'ils sont cuits sur le gril à contact, les aliments cuisent rapidement parce que vous faites griller les deux côtés des aliments en même temps. Les nervures sur les plaques de gril combinées avec le bec verseur de graisse dans le coin de la plaque permettent à la graisse de s'égoutter de la viande et de s'écouler des plaques.

Gril de presse

• Réglez la température de l'appareil sur le réglage souhaité. Dans un premier temps, essayez le paramètre "MAX".

Vous pouvez plus tard l'ajuster plus bas ou plus haut selon vos préférences.

• Préparez les sandwichs comme indiqué et placez-les sur la plaque de cuisson inférieure. Placez toujours les sandwichs vers l'arrière de la plaque de cuisson inférieure.

• Fermez la plaque de cuisson supérieure dotée d'une charnière flottante conçue pour appuyer uniformément sur le sandwich. La plaque supérieure doit être complètement abaissée pour cuire les sandwichs.

• Faites cuire de 3 à 6 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés, en ajustant la durée en fonction de vos goûts.

• Lorsque le sandwich est cuit, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Retirez le sandwich à l'aide d'une spatule en plastique. N'utilisez jamais de pinces métalliques ou de couteau car ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.

• Utilisez l'appareil comme gril de presse pour griller des sandwichs, des pains et des quesadillas.

• L'appareil a été conçu avec une poignée et une charnière uniques qui permettent au couvercle de s'ajuster à l'épaisseur des aliments. Vous pouvez facilement griller n'importe quoi, d'une pomme de terre en tranches fines à un steak de surlonge épais avec des résultats uniformes.

• Lors de la cuisson de plusieurs aliments dans la grille de contact, il est important que l'épaisseur des aliments soit uniforme afin que le couvercle se ferme uniformément sur les aliments.

Gril ouvert

• Placez l'appareil sur une surface plane et propre où vous avez l'intention de cuisiner.

• La plaque / couvercle supérieur est sur le même niveau avec la plaque / base inférieure. Les plaques supérieure et inférieure
sont alignés pour créer une grande surface de cuisson. Lorsque l'appareil est dans cette position, localisez le levier de dégagement de la charnière sur le bras droit.



• Bouton d'angle : Avec votre main gauche sur la poignée, utilisez votre main droite pour faire glisser le levier vers vous. Poussez la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que le couvercle repose à plat sur le comptoir. L'appareil restera dans cette position jusqu'à ce que vous soulevez la poignée et le couvercle pour le remettre en position fermée.

• Utilisez l'appareil comme gril ouvert pour cuire des hamburgers, des steaks, de la volaille (nous ne

recommandons pas de cuire du poulet avec os, car il ne cuit pas uniformément sur un gril ouvert), du poisson et des légumes.

• La cuisson sur le gril ouvert est la méthode la plus polyvalente d'utilisation de cet appareil. En position ouverte, vous disposez du double de la surface du gril.



• Vous avez la possibilité de cuire différents types d'aliments séparés sans combiner leurs saveurs, ou de cuire de grandes quantités du même type d'aliments. La position ouverte accueille également différentes coupes de viande d'épaisseurs variables, vous permettant de cuire chaque pièce à votre guise.

Nettoyage et entretien

• Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. L'unité est plus facile à nettoyer lorsqu'elle est légèrement chaude. Il n'est pas nécessaire de démonter le l'appareil pour le nettoyage.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.

• Les plaques de cuisson peuvent être nettoyées à l'eau ou au lave-vaisselle.

• Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon doux pour éliminer les résidus d'aliments. Pour les résidus solide de nourriture, lavez avec de l'eau tiède mélangée avec du détergent sur les résidus de nourriture, puis nettoyez avec un tampon en plastique non abrasif ou placez du papier absorbant humide sur le gril pour humidifier les résidus de nourriture.

Stockage

• Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

• Assurez-vous toujours que l'appareil est frais et sec avant de le ficeler.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240V~
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Puissance : 2000W
Poids brut : 3,28KGS
Poids net : 2,88KGS
Dimensions du produit : 332x130x340mm

التنظيف والصيانة

• افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. يسهل تنظيف الوحدة عندما تكون دافئة قليلاً. ليس من الضروري تفكيك الجهاز للتنظيف.

• لا تغمر الجهاز في الماء ولا تضعه في غسالة الأطباق.

• يمكن تنظيف لوحات الطهي بالماء أو في غسالة الأطباق.

• امسحي أطباق الطهي بقطعة قماش ناعمة لإزالة بقايا الطعام. بالنسبة لبقايا الطعام الصلب ، اغسلها بماء فاتر ممزوج بمنظف ، ثم نظف بقطعة بلاستيكية غير كاشطة أو ضع مناشف ورقية مبللة على الشواية لترطيب بقايا الطعام.

تخزين

• افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء قبل وضعه بعيدًا.

• تأكد دائمًا من أن الجهاز بارد وجاف قبل تخزينه.

المعطيات التقنية

الجهد الفولتي الأدنى : ~220-240 فولت
التردد الأدنى : 50/60 هرتز
الطاقة : 2000 واط
الوزن الخام : 3,28 كلغ
الوزن الصافي : 2,88 كلغ
أبعاد الجهاز : 340×130×332 مم



• مقبض الزاوية: مع وضع يدك اليسرى على المقبض ، استخدم يدك اليمنى لتحريك الرافعة نحوك. ادفع المقبض للخلف حتى يستقر الغطاء على المنضدة. ستبقى الوحدة في هذا الوضع حتى ترفع المقبض والغطاء مرة أخرى إلى الوضع المغلق.

• استخدم الجهاز كشواية مفتوحة لطهي البرغر وشرائح اللحم والدواجن (لا نوصي بطهي الدجاج بالعظم حيث لا يتم طهيه بالتساوي على الشواية المفتوحة) والأسماك والخضروات.



• يمكنك طهي أنواع مختلفة من الطعام بشكل منفصل دون مزج النكهات ، أو طهي كميات كبيرة من نفس النوع من الطعام. يمكن الطهي في الوضع المفتوح أيضًا قطعًا مختلفة من اللحم بسماكات مختلفة ، مما يسمح لك بطهي كل قطعة حسب رغبتك.

• حضري السندويشات حسب التوجيهات وضعيها على اللوحة السفلية. ضع السندويشات دائمًا في الجزء الخلفي من اللوحة السفلية.

• أغلق لوحة الطهي العلوية بمفصلة مصممة للضغط بالتساوي على الساندويتش. يجب خفض اللوحة العلوية تمامًا لطهي السندويشات.

• اطهيه لمدة 3 إلى 6 دقائق أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، مع تعديل الوقت بما يناسب ذوقك.

• عندما تنضج الساندويتش ، استخدم المقبض لفتح الغطاء. قم بإزالة الشطيرة باستخدام ملعقة بلاستيكية. لا تستخدم أبدًا ملاقط معدنية أو سكينًا لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالطلاء غير اللاصق على الصفائح.

• استخدم الجهاز كمشواة لشواء السندويشات والخبز.

• تم تصميم الجهاز بمقبض فريد ومفصلة تسمح للغطاء بالتكيف مع سمك الطعام. يمكنك بسهولة شوي أي شيء بدءًا من شرائح البطاطس الرفيعة إلى شرائح اللحم السميكة مع نتائج طهي متساوية.

• عند طهي أكثر من طعام ، من المهم أن يكون سمك الطعام موحدًا بحيث يُغلق الغطاء بالتساوي على الطعام.

شواية مفتوحة

• ضع الجهاز على سطح نظيف ومستوٍ حيث تنوي الطهي.

• اللوح / الغطاء العلوي على نفس المستوى مع اللوح / القاعدة السفلية. اللوحات العلوية والسفلية بمحاذاة بعضها لإنشاء سطح طهي كبير. عندما تكون الوحدة في هذا الوضع ، حدد مكان ذراع تحرير المفصلة على الذراع الأيمن.

أوضاع التشغيل

وضع الشواء

• اضبط التحكم في درجة حرارة الجهاز على الإعداد المرغوب. أولاً ، جرب إعدادًا في الوضع "Max". يمكنك تعديله لاحقًا لأسفل أو أعلى وفقًا لتفضيلاتك.

• حضر البرغر وقطع اللحم منزوعة العظم وقطع اللحم الرقيقة أو الأطعمة الأخرى حسب التوجيهات وضعها على لوحة الطهي السفلية.

• أغلق لوحة الطهي العلوية للضغط بالتساوي على الطعام. يجب خفض اللوحة العلوية بالكامل حتى تظهر علامات الشواء على الطعام.

• عندما ينضج الطعام ، استخدم المقبض لفتح الغطاء. قم بإزالة الطعام باستخدام ملعقة بلاستيكية أو خشبية. لا تستخدم أبدًا ملاقط معدنية أو سكينًا لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالطلاء غير اللاصق على لوحات التسخين.

• استخدم الجهاز كشواية لطهي البرجر وقطع اللحم الخالية من العظم وقطع اللحم والخضروات الرقيقة.

• استخدم الجهاز كشواية ، عندما تريد طهي شيء ما في وقت قصير أو عندما تبحث عن طريقة طهي صحية. عند الطهي على الشواية ، يُطهى الطعام بسرعة لأنك تشوي كلا وجهي الطعام في نفس الوقت. تسمح الأضلاع الموجودة على ألواح الشواء مع فوهة الدهون الموجودة في زاوية الطبق بتقطير الدهون من اللحم وتصريفها من الألواح.

شواية الضغط

• اضبط درجة حرارة الجهاز على الإعداد المرغوب. أولاً ، اضبطه على درجة الحرارة القصوى "MAX".

يمكنك تعديله لاحقًا لأسفل أو أعلى وفقًا لتفضيلاتك.

طريقة التشغيل

1. عند الاستخدام لأول مرة ، امسح سطح الألواح بقطعة قماش مبللة وجففها بقطعة قماش أو منديل، إلخ. ثم يُغطى اللوح بالزبدة أو دهن الطهي.

2. قم بتشغيل الجهاز وتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي الموجود على الحائط. سوف تجد أضواء الطاقة الحمراء مضاءة ، مما يشير إلى أنها بدأت في التشغيل. في هذا الوقت ، يمكنك ضبط منظم الحرارة لضبط درجة الحرارة على الإعداد المرغوب: "MIN" للأطعمة ذات الألوان الفاتحة و "MAX" للأطعمة الداكنة. أولاً ، جرب الإعداد في المنتصف عند التسخين المسبق ، ثم يمكنك ضبطه أقل أو أعلى وفقًا لتفضيلاتك وطعامك.

3. يستغرق التسخين المسبق حوالي 3 إلى 5 دقائق للوصول إلى درجة حرارة الطهي. سيضيء ضوء الاستعداد الأخضر ، مشيرًا إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام.

أوضاع التشغيل

وضع الشواء

• اضبط التحكم في درجة حرارة الجهاز على الإعداد المرغوب. أولاً ، جرب إعدادًا في الوضع "Max". يمكنك تعديله لاحقًا لأسفل أو أعلى وفقًا لتفضيلاتك.

قبل الاستخدام الأول

• اقرأ جميع التعليمات بعناية واحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

• قم بإزالة جميع مواد التغليف

• نظف لوحات الطهي بمسحها بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الفاتر.

• لا تغمر الجهاز في الماء ولا تشغل الجهاز إذا كان به ماء مباشرة على أسطح الطهي.

• جفف الجهاز بقطعة قماش أو منشفة ورقية.

• للحصول على أفضل النتائج ، قم بتغطية لوحات الطهي بقليل من زيت الطهي أو رذاذ الطهي.

ملاحظة : عند تسخين جهازك لأول مرة ، قد ينبعث منه دخان خفيف أو رائحة. هذا أمر طبيعي مع العديد من السخانات. ذلك لا يؤثر على أمان جهازك.

تحديد الأجزاء



1. مقبض
2. العلبة العلوية
3. رافعة الرفع اليمنى
4. يد رافعة بزاوية 180 درجة
5. لوحة غير لاصقة
6. مؤشر نهاية العملية
7. مؤشر الطاقة
8. زر الترموستات
9. العلبة السفلية

لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ، يحتوي هذا الجهاز على قابس أرضي. إذا كان القابس لا يتلائم تمامًا مع المخرج ، فاتصل بفني كهربائي مؤهل. لا تقم بتعديل القابس بأي طريقة ولا تستخدم محولا

لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية

لا تدع سلك الطاقة يتدلى من حافة الطاولة أو أن يكون على اتصال بالأسطح الساخنة

لا تضع الجهاز على موقد كهربائي أو فرن مسخن أو بالقرب منه

افصل الوحدة بعد الاستخدام

لا تستخدم مؤقتًا خارجيًا أو نظامًا منفصلاً للتحكم عن بُعد

يجب الانتباه جيدا عند نقل الجهاز

في حالة تلف الكبل أو السلك المرن الخارجي لهذه الوحدة ، يجب استبداله فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب أي خطر

تحذير : للحد من خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية ، لا يمكن إجراء الإصلاحات إلا من قبل موظفين مؤهلين

هذا الجهاز ليس مخصصًا للاستخدام من قِبل أشخاص بمن فيهم الأطفال ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية مخفضة ، أو نقص في الخبرة والمعرفة ، ما لم يكن قد تم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات حول استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم تشغيلهم أو لعبهم بالجهاز لقطع الاتصال بالكهرباء، قم بإزالة القابس من المقبس دائمًا، ولكن لا تسحب الحبل أبدًا لا تقم بتغطية أي جزء من الوحدة بالأوراق المعدنية (ورق الألمنيوم) لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل قد يحدث حريق إذا تمت تغطية الوحدة أوعند لمسها لمواد قابلة للاشتعال ، بما في ذلك: الستائرأو الملاءات أو ورق الحائط أو أي شيء مشابه أثناء التشغيل لا تضع أي من المواد التالية على الجهاز: الورق المقوى أو البلاستيك أو الورق أو أي شيء مشابه

يجب دائما ارتداء قفازات واقية معزولة عند وضع أو إخراج الأطعمة من الجهاز يمكن أن تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية عند تشغيل الجهاز. انتبه للحروق

لا تستخدم أبدا الجهاز في الهواء الطلق لا تستخدم هذا الجهاز لغير الاستخدام المقصود

القابس الأرضي



الاحتياطات الأمنية

اقرأ جميع التعليمات للإستخدام السليم

استخدم فقط 220 فولت ~ 240 فولت وجهد التيار المتردد ، 50 / 60 هرتز .استخدم فقط للمهام المنزلية

لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض

لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية ، لا تغطس الحبل أو القابس أو وحدة الطهي في الماء أو أي سائل آخر

يجب الإشراف الوثيق ضروريًا عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم

افصل الوحدة عند عدم استخدامها وقبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل إضافة أو إزالة الأجزاء وقبل تنظيف الجهاز

لا تقم بتشغيل الجهاز إذا تعرض للتلف أو تعطل بأي شكل من الأشكال. لتجنب خطر الصعق بالكهرباء، لا تحاول أبداً إصلاح الجهاز بنفسك. اصطحبه إلى مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص والإصلاح. يمكن أن يؤدي تجميع الأجزاء الغير المناسب إلى حدوث صدمة كهربائية عند استخدام الوحدة

قد يؤدي استخدام المرفقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة إلى حريق أو صدمة هكربائية أو إصابة شخصية

daiko

دليل الإستعمال

PN-4264XK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو