daiko

MANUEL D'UTILISATION

PN-4474GMXK

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Pour votre sécurité et le bon usage de ce produit, lisez toujours attentivement le manuel avant utilisation.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Utilisez uniquement sur une tension AC 220-240 V, 50/60 Hz. Destiné uniquement à un usage domestique.

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.

- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'unité de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant de mettre ou retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.

- N'utilisez aucun appareil qui est endommagé, défectueux ou a été altéré. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Apportez-le à un centre de service agréé pour inspection et réparation. Un remontage incorrect pourrait présenter un risque de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil.

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un risque de blessure.

- Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des fins commerciales.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du plan de travail, et ne le laissez pas toucher des surfaces chaudes.

- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque à gaz ou électrique chaude, ni dans un four chauffé.

- Débranchez l'appareil après utilisation.

- Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement de l'appareil.

Avant la première utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence future.

- Retirez tous les emballages.

- Nettoyez les plaques de cuisson en les essuyant avec une éponge ou un chiffon humidifié à l'eau tiède.
NE PAS IMMERGER L'APPAREIL ET NE PAS VERSER D'EAU DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE CUISSON.

- Séchez avec un chiffon ou du papier absorbant.

- Pour de meilleurs résultats, enduisez légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile ou un spray de cuisson.

- **Remarque :** lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou odeur. Cela est normal pour de nombreux appareils de cuisson et n'affecte pas leur sécurité.

Comment utiliser

- Réglez le contrôle de température de l'appareil sur le niveau souhaité. Au début, essayez le réglage maximum. Vous pourrez ensuite l'ajuster plus bas ou plus haut selon vos préférences.

- Fermez l'appareil et branchez-le à la prise murale. Le voyant de mise sous tension s'allumera, indiquant que l'appareil commence à préchauffer.

- Il faudra environ 5 minutes pour atteindre la température de cuisson. Le témoin « prêt » s'allumera.

- Ouvrez l'appareil et placez le sandwich, la viande ou d'autres aliments sur la plaque inférieure.

- Fermez l'appareil. Le témoin « prêt » s'éteindra à nouveau.

- Faites cuire pendant environ 3 à 8 minutes, le témoin « prêt » s'allumera de nouveau, ou jusqu'à obtention d'une couleur dorée, en ajustant le temps selon vos goûts personnels.

- Une fois les aliments cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Retirez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique. N'utilisez jamais de pinces ou de couteau en métal, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif des plaques.

- Après la cuisson, débranchez l'appareil et laissez-le ouvert pour qu'il refroidisse.

Utilisation en mode grill ouvert



- Placez l'appareil sur une surface plane et propre où vous souhaitez cuisiner. l'appareil peut être positionné à plat.

- La plaque supérieure/couvercle est au même niveau que la plaque inférieure/base. Les plaques supérieure et inférieure s'alignent pour créer une grande surface de cuisson. Pour placer l'appareil dans cette position, localisez le levier de libération de la charnière sur le bras droit.

- Avec votre main gauche sur la poignée, utilisez votre main droite pour faire glisser le levier vers vous. Poussez la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que le couvercle repose à plat sur le plan de travail. L'appareil restera dans cette position jusqu'à ce que vous releviez la poignée et le couvercle pour le remettre en position fermée.

- Utilisez l'appareil comme un grill ouvert pour cuire des hamburgers, steaks, volailles (nous ne recommandons pas de cuire du poulet avec os, car il ne cuit pas uniformément sur un grill ouvert), poissons et légumes.

- La cuisson sur le grill ouvert est la méthode la plus polyvalente d'utilisation de l'appareil. En position ouverte, vous disposez du double de la surface de cuisson.

- Vous avez la possibilité de cuire différents types d'aliments séparément sans mélanger leurs saveurs, ou de cuire de grandes quantités du même type d'aliment. La position ouverte permet également d'accommoder différentes coupes de viande avec des épaisseurs variées, vous permettant de cuire chaque morceau selon vos préférences.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. L'appareil est plus facile à nettoyer lorsqu'il est légèrement tiède. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour le nettoyage. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

- Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon doux pour retirer les résidus alimentaires. Pour les résidus incrustés, versez un peu d'eau tiède mélangée à du détergent sur les résidus, puis nettoyez avec un tampon en plastique non abrasif ou placez un papier absorbant humide sur la grille pour humidifier les résidus alimentaires.

- N'utilisez jamais d'objets abrasifs pouvant rayer ou endommager le revêtement antiadhésif.

- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour retirer les aliments, ils peuvent endommager la surface antiadhésive.

- Essuyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Ne nettoyez pas l'extérieur avec des tampons abrasifs ou de la laine d'acier, cela pourrait endommager la finition. Ne plongez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.

- Ne mettez pas au lave-vaisselle.

- Retirez et videz le bac à égouttage après chaque utilisation et lavez-le à l'eau chaude savonneuse. Évitez l'utilisation de tampons abrasifs ou de détergents agressifs, car ils peuvent endommager la surface. Rincez et séchez soigneusement avec un chiffon propre et doux, puis replacez-le.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

- Assurez-vous toujours que l'appareil est froid et sec avant de le ranger.

- Le cordon d'alimentation peut être enroulé autour de la base pour le rangement.

التنظيف والعناية

- افصل دائمًا الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد قبل التنظيف. يكون الجهاز أسهل في التنظيف عندما يكون دافئًا قليلًا. لا حاجة لتفكيك الجهاز للتنظيف. لا تغمر الجهاز في الماء ولا تضعه في غسالة الصحون.

- امسح ألواح الطهي بقطعة قماش ناعمة لإزالة بقايا الطعام. بالنسبة للبقايا الملتصقة، ضع بعض الماء الدافئ الممزوج بالمنظف على البقايا، ثم نظفها بوسادة تنظيف بلاستيكية غير كاشطة أو ضع مناديل مطبخ مبللة على الشواية لترطيب بقايا الطعام.

- لا تستخدم أي مواد كاشطة يمكن أن تخدش أو تتلف الطلاء غير اللاصق.

- لا تستخدم أدوات معدنية لإزالة الطعام، فهي قد تتلف سطح الطهي غير اللاصق.

- امسح الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط. لا تنظف الخارج بأي وسادة كاشطة أو صوف فولاذي، لأن ذلك قد يتلف الطلاء النهائي. لا تغمره في الماء أو أي سائل آخر.

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون.

- أزل صينية التنقيط وافرغها بعد كل استخدام واغسلها بالماء الدافئ والصابون. تجنب استخدام الوسادات الكاشطة أو المنظفات القوية لأنها قد تتلف السطح. اشطف وجفف جيدًا بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وأعدها مكانها.

التخزين

- افصل دائمًا الجهاز عن الكهرباء قبل التخزين.

- تأكد دائمًا من أن الجهاز بارد وجاف قبل التخزين.

- يمكن لف سلك الطاقة حول قاعدة الجهاز للتخزين.

الاستخدام كشواية مفتوحة



- ضع الجهاز على سطح مستوٍ ونظيف حيث ترغب في الطهي. يمكن وضع الجهاز في وضعية مسطحة.

- اللوح العلوي/الغطاء يكون على نفس مستوى اللوح السفلي/القاعدة. تتماشى الألواح العلوية والسفلية لإنشاء سطح طهي كبير. لوضع الجهاز في هذه الوضعية، حدد رافعة تحرير المفصلة على الذراع اليمنى.

- ضع يدك اليسرى على المقبض، واستخدم يدك اليمنى لسحب الرافعة نحوك. ادفع المقبض للخلف حتى يستقر الغطاء بشكل مسطح على سطح العمل. سيظل الجهاز في هذه الوضعية حتى ترفع المقبض والغطاء لإرجاعه إلى الوضع المغلق.

- استخدم الجهاز كشواية مفتوحة لطهي البرغر، الستيك، الدواجن (لا نوصي بطهي الدجاج بالعظم لأنه لا ينضج بالتساوي على الشواية المفتوحة)، الأسماك والخضروات.

- الطهي على الشواية المفتوحة هو أكثر الطرق تنوعًا لاستخدام الجهاز. في الوضع المفتوح، لديك ضعف مساحة الطهي.

- لديك خيار طهي أنواع مختلفة من الأطعمة بشكل منفصل دون دمج نكهاتها، أو طهي كميات كبيرة من نفس النوع. كما تسمح الوضعية المفتوحة بطهي قطع لحم مختلفة بسماكات متنوعة، مما يتيح لك طهي كل قطعة حسب رغبتك.

قبل الاستخدام لأول مرة

- اقرأ جميع التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

- قم بإزالة جميع التغليف.

- نظف ألواح الطهي بمسحها بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة بماء دافئ.
لا تغمر الجهاز في الماء ولا تصب الماء مباشرة على أسطح الطهي.

- جففها بقطعة قماش أو مناديل ورقية.

- للحصول على أفضل النتائج، قم بدهن ألواح الطهي قليلًا بالقليل من الزيت أو بخاخ الطهي.
ملاحظة: عند تسخين الجهاز لأول مرة، قد ينبعث منه دخان خفيف أو رائحة بسيطة. هذا أمر طبيعي مع العديد من أجهزة التسخين ولا يؤثر على سلامة الجهاز.

طريقة الاستخدام

- اضبط درجة حرارة الجهاز على المستوى المرغوب. في البداية، جرب أعلى درجة حرارة. يمكنك لاحقًا تعديلها للأسفل أو للأعلى حسب تفضيلك.

- أغلق الجهاز وقم بتوصيله بالمقبس الكهربائي. سيضيء مؤشر التشغيل، مما يدل على أن الجهاز بدأ في التسخين المسبق.

- سيستغرق حوالي 5 دقائق للوصول إلى درجة حرارة الطهي. سيضيء مؤشر « جاهز ».

- افتح الجهاز وضع الساندويتش أو اللحم أو أي طعام آخر على اللوحة السفلية.

- أغلق الجهاز مرة أخرى. سيطفأ مؤشر « جاهز ».

- اطبخ لمدة تتراوح بين 3 إلى 8 دقائق، سيضيء مؤشر « جاهز » مرة أخرى، أو حتى يصبح الطعام ذهبي اللون، مع ضبط الوقت حسب ذوقك الشخصي.

- عند طهي الطعام، استخدم المقبض لفتح الغطاء. أخرج الطعام بمساعدة ملعقة بلاستيكية. لا تستخدم أبدًا ملاقط أو سكين معدني، لأن ذلك قد يتلف الطلاء غير اللاصق للوح الطبخ.

- بعد الانتهاء من الطهي، افصل الجهاز واتركه مفتوحًا ليبرد.

من أجل سلامتك والاستخدام المستمر لـهذا المنتـج اقرأ دائمًـا كتيب التعليمـات بعنايـة قبل الاستخدام.

إرشادات السلامة الهامة

- **اقرأ جميع التعليمات**

- استخدم الجهـاز فـقط علـى تيـار متردد 220-240 AC فولت، 60/50 هرتز. للاستخدام المنزلي فقط.

- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض والأزرار.

- لتجنب خطر الصدمـة الكهربائيـة، لا تـغمر السلك أو القـابس أو وحدة الطهـي فـي المـاء أو أي سائل آخر.

- يجب مراقبة الأطفال عن كثب عند استخدام الجهاز من قبلهم أو بالقرب منهم.

- افصل الجهـاز عن الكهربـاء عند عدم الاستخدام وقبل التنظيف. دع الجهـاز يبرد قبل تركيب أو إزالة الأجزاء، وقبل تنظيف الجهاز.

- لا تستخدم أي جهـاز تـالف أو بـه خـلل أو تـعرض للتـلف بـأي شكل. لتجنب خطر الصدمـة الكهربائيـة، لا تحـاول إصلاح الجهـاز بنـفسك. خذه إلـى مركز خدمـة معتمد للـفحص والإصلاح. قد يؤدي إعادة التجميع بشكل خاطئ إلى خطر صدمة كهربائية عند الإستخدام.

- استخدام ملحقـات غير موصـى بهـا من قبل الشركـة المصنعـة قد يؤدي إلـى حريق، صدمـة كهربائية أو خطر إصابة الأشخاص.

- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية.

- لا تدع سلك الطاقة يتدلى عن حافة الطاولة أو الكاونتر، ولا تلمسه الأسطح الساخنة.

- لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو كهرباء ساخن أو فرن ساخن.

- افصل الجهاز بعد الانتهاء من الاستخدام.

- يجب توخي أقصى درجات الحذر عند نقل الجهاز.

daiko

دليل الإستعمال

PN-4474GMXK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو