



MANUEL D'UTILISATION

VTs-1665XDK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS,
ET CONSERVEZ LE MODE D'EM-
PLOI POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES INSTRU-
CTIONS, LA DURÉE DE VIE DE VOTRE AP-
PAREIL ÉLECTRIQUE TIENDRA LONG-
TEMPS. CONSERVEZ CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Composants de l'appareil.....	3
Mesures de sécurité importantes.....	4
Montage du ventilateur.....	5
Utilisation.....	6
Nettoyage.....	6




Ventilateur à haute vitesse élégant et moderne offrant un vent plus puissant que les ventilateurs en plastique ordinaires. Il aspire l'air depuis le sol et le fait circuler dans toute la pièce, maintenant la pièce fraîche et aérée. Placez-le près des fenêtres pour aider à évacuer l'air intérieur chaud et étouffant et à faire entrer de l'air frais de l'extérieur.

- Moteur à haute vitesse économe en énergie pour une circulation d'air maximale
- Réglage d'inclinaison pour une utilisation flexible
- Trois vitesses de réglage
- Pales de ventilateur de précision pour un vent puissant mais peu bruyant
- Support chromé, construction solide avec protection thermique pour éviter la surchauffe du moteur.

Composants de l'appareil

- A. Décoration de la grille
- B. Garde avant
- C. Agrafe
- D. Pale de ventilateur
- E. Vis de fixation de la grille inférieure
- F. Vis de fixation
- G. Grille arrière
- H. Poignée de transport
- I. Arbre du moteur
- J. Bouton de contrôle de vitesse
- K. Bouton d'oscillation
- L. Boîtier du moteur
- M. Col de tête de ventilateur
- N. Poteau
- O. Bouton de réglage de la hauteur
- P. Base du ventilateur
- Q. Poids
- R. Rondelle
- S. Levier de verrouillage
- T. Bouton d'inclinaison réglable
- U. Vis de plage de mouvement



V. Trou de plage de mouvement

W. Bouton de fixation

X. Boulon de transport

Détails techniques

Tension nominale : 220-240V

Puissance nominale : 60 W

Mesures de sécurité importantes

Assurez-vous que la tension du ventilateur correspond à la tension du secteur.

- Utilisez le ventilateur uniquement aux fins définies dans le guide de l'utilisateur.
- Ne jamais insérez vos doigts, des crayons ou d'autres objets à travers la grille du ventilateur pendant son fonctionnement. Éteignez le ventilateur avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Le ventilateur doit être installé sur une surface stable pour éviter qu'il ne tombe.
- N'exposez pas le ventilateur à une chaleur excessive ou à l'humidité, car cela pourrait endommager les composants électriques.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide quelconque.
- Il n'est pas recommandé d'exposer les personnes, en particulier les bébés et les personnes âgées, à un flux continu d'air froid.
- Gardez le ventilateur hors de la portée des enfants.

- Assurez-vous que le câble ne se coince pas sous l'appareil, dans des tiroirs, derrière des étagères, etc. Ne faites pas passer le câble sous les tapis, les moquettes, etc.
- Veillez à ce que le câble soit éloigné des zones fréquentées pour éviter que quelqu'un ne trébuche.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé. Confiez-le à un spécialiste pour réparation.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.

Montage du ventilateur

Retirez l'écrou de la base du pied. Insérez ensuite le pied dans le trou de la base, placez la base lourde sous la base. Remettez en place l'écrou de la base sur le pied et vissez-le fermement. Consultez l'image de "APERÇU DES FONCTIONS".

Retirez les 4 vis du carter du moteur.

Fixez la grille arrière du ventilateur sur le carter du moteur. Assurez-vous que les 4 trous sur le moteur correspondent aux 4 trous sur la grille arrière. Fixez les 4 vis et vissez-les fermement.

Placez la pale sur le carter du moteur et serrez-la soigneusement.

Fixez la grille avant sur la cage arrière et fixez-les ensemble à l'aide de la vis métallique. Serrez la petite vis.

Placez le moteur avec la grille et la pale installés sur le dessus du pied. Vissez-le solidement. Consultez l'image de "APERÇU DES FONCTIONS".

Utilisation

Le ventilateur dispose de 3 réglages de vitesse :

0 - Ventilateur éteint

1 - Vitesse minimale

2 - Vitesse moyenne

3 - Vitesse maximale

Le ventilateur peut fonctionner en mode oscillant ou en mode stationnaire. Appuyez sur le bouton d'oscillation pour activer le mode oscillant.

La hauteur du ventilateur sur pied peut être réglée.

Desserrez la vis pour déplacer le support vers le haut ou vers le bas selon vos besoins. Serrez la vis à la position désirée.

Nettoyage

Éteignez toujours le ventilateur et débranchez-le avant de le nettoyer.

Nettoyez les pièces à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux, et assurez-vous de bien éliminer tous les résidus de détergent.

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni de solvants.

- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide quelconque.

Avertissement : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez jamais l'appareil en même temps qu'une minuterie électronique.

الاستخدام

المروحة مزودة بثلاث إعدادات للسرعة :

0 - إيقاف تشغيل المروحة

1 - سرعة منخفضة

2 - سرعة متوسطة

3 - سرعة عالية

المروحة يمكنها العمل في وضع الأرجحة أو وضع الثبات. اضغط على زر الأرجحة لتفعيل وضع الأرجحة.

يمكن ضبط ارتفاع المروحة الواقفة.

قم بربط البرغي لتعديل الدعم للأعلى أو للأسفل حسب احتياجاتك. اربط البرغي بإحكام في المكان المطلوب.

التنظيف

قم دائماً بإيقاف تشغيل المروحة وفصلها عن مصدر الكهرباء قبل تنظيفها.

نظف الأجزاء باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء ومنظف لطيف، وتأكد من إزالة جميع بقايا المنظف بعناية.

- لا تستخدم أبداً منتجات تنظيف خشنة أو مذيبيات.

- لا تغمر الجهاز في أي سائل.

تحذير

من أجل الحد من مخاطر الحريق أو التماس كهربائي، لا تستخدم الجهاز أبداً في نفس الوقت مع مؤقت إلكتروني.

- يجب تركيب المروحة على سطح مستقر لتجنب الوقوع.
- لا تعرض المروحة لدرجات حرارة مرتفعة أو للرطوبة الزائدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الكهربائية.
- لا تغمر الجهاز في أي سائل.
- غير مستحب تعريض الأشخاص، خاصة الأطفال وكبار السن، لتدفق مستمر للهواء البارد.
- احتفظ بالمروحة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الكابل لا يتعثر تحت الجهاز أو في أدراج أو خلف رفوف، ومنع مرور الكابل تحت السجاد.
- تأكد من أن الكابل بعيد عن المناطق التي يتردد الناس فيها لتجنب أي حوادث.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الكابل متضررًا. اترك هذا الأمر لأخصائي الإصلاح.
- مخصص فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة.

تركيب المروحة

1. قم بإزالة البرغي من قاعدة القدم. ثم أدخل القدم في فتحة القاعدة وضع القاعدة الثقيلة تحت القاعدة الرئيسية. أعد تثبيت البراغي في قاعدة القدم وربطه بشكل جيد. انظر الصورة المعروضة أعلاه.
2. قم بإزالة الأربعة مسامير من حافة الجهاز.
3. ثبت شبكة الخلفية للمروحة على حافة الجهاز. تأكد من أن الثقوب الأربعة في الجهاز تتوافق مع الثقوب الأربعة في شبكة الخلفية. قم بربط الأربعة مسامير بإحكام.
4. ضع الشفرة على حافة الجهاز واربطها بإحكام.
5. ثبت شبكة الأمام على حافة الخلفية وقم بتثبيتها معًا باستخدام البرغي المعدني. قم بربط البرغي الصغير.
6. وضع المحرك مع الشبكة الخلفية والشفرة المثبتة على أعلى القدم وربطه بإحكام. انظر الصورة المعروضة أعلاه.

- K. زر التآرجح
- L. هيكل المحرك
- M. غطاء رأس المروحة
- N. العمود
- O. زر تعديل الارتفاع
- P. قاعدة المروحة
- Q. الوزن
- R. القاعدة
- S. مقبض القفل
- T. زر الإمالة قابل للضبط
- U. مسمار نطاق الحركة
- V. فتحة نطاق الحركة
- W. زر التثبيت
- X. مسمار النقل

معلومات فنية

الجهد المقنن: 220-240 فولت


القدرة المقننة: 60 واط

إجراءات السلامة الهامة

- تأكد من أن جهد المروحة متطابق مع جهد الكهرباء في المنطقة.
- استخدم المروحة فقط للأغراض المحددة في دليل المستخدم.
- لا تقم بإدخال أصابعك أو أقلام أو أي أجسام أخرى خلال شبكة المروحة أثناء تشغيلها. قم بإيقاف تشغيل المروحة قبل نقلها أو تنظيفها.

D. شفرة المروحة

E. مسمار تثبيت الشبكة السفلية



F. مسمار تثبيت

G. الشبكة الخلفية

H. مقبض النقل

I. عمود المحرك

J. زر التحكم في السرعة



مروحة ذات سرعة عالية وتصميم أنيق توفر تدفق هواء أقوى من المروحيات البلاستيكية العادية. إنها تجذب الهواء من الأرض وتوزعه في الغرفة بأكملها، مما يحافظ على الغرفة منعشة و متهواة. وضعها بالقرب من النوافذ للمساعدة في إخراج الهواء الداخلي الساخن والخانق وجلب الهواء النقي من الخارج.

- محرك عالي السرعة وفعال من حيث استهلاك الطاقة للحصول على تدفق هواء قصوى
- إمكانية ضبط الانحناء لاستخدام مرن
- ثلاث سرعات قابلة للتعديل
- شفرات مروحة دقيقة لتوجيه تيار هواء قوي وهادئ
- قاعدة من الكروم، بنية قوية مع حماية حرارية لمنع ارتفاع حرارة المحرك

مكونات الجهاز

A. مزين الشبكة

B. الحاجز الأمامي

C. مشبك

المحتويات

2.....	مكونات الجهاز
4.....	إجراءات السلامة الهامة
5.....	تركيب المروحة
5.....	الاستخدام
6.....	التنظيف
6.....	تحذير

daiko

دليل الإستعمال VTS-1665XDK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتباع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو