daiko

MANUEL D'UTILISATION

ESF710FBDK

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Caractéristiques du produit



Version Bluetooth : 5.4
Assistant vocal compatible : Siri
Commandes tactiles : Lecture/pause musique, piste suivante / précédente, Volume +/-, décrocher/raccrocher/rejeter les appels, assistant vocal
Port de charge : Type-C

Les spécifications techniques

Version Bluetooth	5.4
Protocoles supportés	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Fréquence Bluetooth	20Hz-20kHz
Portée Bluetooth	10m
Batterie des écouteurs	30mAh
Batterie du boîtier	400mAh
Temps de charge	1.5-2 heures

Contenu de l’emballage

S/N	Articles
1	Écouteurs sans fil
2	Câble de chargement Type-C
3	Manuel d’utilisation

Avant la première utilisation

Afin de garantir une excellente expérience, veuillez charger le boîtier de charge et les écouteurs avant de les utiliser.

Voyant de charge (LED)
Lorsque vous chargez le boîtier, le voyant rouge du boîtier clignote. Lorsque le boîtier est complètement chargé, le voyant rouge reste allumé en continu.

Mise en marche (Power ON) : Ouvrez le boîtier de charge et sortez les deux écouteurs ; ils s'allumeront automatiquement.

Arrêt (Power OFF) : Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge ; ils s'éteindront automatiquement.

Connecter les écouteurs à votre téléphone

1. Ouvrez le boîtier de charge et sortez les deux écouteurs ; ils se coupleront automatiquement entre eux (TWS).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez "DAIKO Flow 710" et cliquez dessus pour vous connecter.

Conseil : Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'ils ne sont connectés à aucun appareil dans les 5 minutes.

Commandes tactiles

Chanson précédente : Triple-clic sur le bouton (MFB) de l'écouteur G (Gauche).

Chanson suivante : Triple-clic sur le bouton (MFB) de l'écouteur D (Droite).

Volume + : Double-clic sur le bouton (MFB) de l'écouteur D (Droite).

Volume - : Double-clic sur le bouton (MFB) de l'écouteur G (Gauche).

Lecture / Pause : Un seul clic sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs (G/D).

Répondre / Fin de l'appel : Un seul clic sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs (G/D).

Refuser un appel : Appui long sur le bouton (MFB) pendant 2 secondes sur l'un ou l'autre des écouteurs (G/D).

Utiliser l'assistant vocal / Siri : Appui long sur le bouton (MFB) pendant 2 secondes sur l'un ou l'autre des écouteurs (G/D).

Note : Les fonctions de contrôle peuvent varier selon l'appareil connecté

Consignes de sécurité

1. Les écouteurs doivent être conservés dans un environnement sec et ventilé pour éviter tout contact avec l'huile, la vapeur, l'humidité et la poussière, afin de ne pas affecter les performances du produit.

2. Évitez d'utiliser des solvants organiques ou des produits contenant des substances irritantes pour nettoyer les écouteurs.

3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement et de manière standardisée comme requis ; portez également attention à l'impact de l'environnement d'utilisation. Pour garantir une connexion fluide, la distance entre le téléphone et les écouteurs doit être inférieure à 10 mètres.

4. Si les écouteurs présentent d'autres problèmes tels qu'une mauvaise connexion ou communication, veuillez ne pas démonter le corps des écouteurs ni les accessoires sans

autorisation, sous peine d'annulation de la garantie.

5. Veuillez utiliser un chargeur de voiture standard ou un chargeur conforme pour recharger les écouteurs.

6. Pour garantir leur bon fonctionnement, assurez-vous qu’ils sont suffisamment chargés.

تعليمات السلامة

1. يجب الاحتفاظ بسماعات الأذن في بيئة جافة وجيدة التهوية لتجنب أي اتصال مع الزيت أو البخار أو الرطوبة أو الغبار، حتى لا تتأثر أداءات المنتج.

2. تجنب استخدام المذيبات العضوية أو المنتجات التي تحتوي على مواد مهيجة عند تنظيف السماعات.

3. يجب استخدام السماعات بشكل صحيح ووفق المعايير المطلوبة؛ كما يجب الانتباه لتأثير بيئة الاستخدام. لضمان اتصال سلس، يجب أن تكون المسافة بين الهاتف والسماعات أقل من 10 أمتار.

4. إذا واجهت السماعات مشاكل أخرى مثل ضعف الاتصال أو التواصل، يرجى عدم فك جسم السماعات أو الملحقات بدون إذن، وإلا سيتم إلغاء الضمان.

5. يرجى استخدام شاحن سيارة قياسي أو شاحن مطابق لشحن السماعات.

6. لضمان الاستخدام الطبيعي للسماعات، يرجى التأكد من أنها مشحونة بشكل كافٍ.

استخدام المساعد الصوتي / Siri: ضغطة مطولة على زر (MFB) لمدة ثانيتين على أي من السماعتين (L/R).

ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل.

التحكم باللمس

الأغنية السابقة: نقرة ثلاثية على زر (MFB) في السماعة اليسرى (L).

الأغنية التالية: نقرة ثلاثية على زر (MFB) في السماعة اليمنى (R).

رفع الصوت (+): نقرة مزدوجة على زر (MFB) في السماعة اليمنى (R).

خفض الصوت (-): نقرة مزدوجة على زر (MFB) في السماعة اليسرى (L).

تشغيل / إيقاف مؤقت: نقرة واحدة على زر (MFB) في أي من السماعتين (L/R).

الرد على المكالمة / إنهاؤها: نقرة واحدة على زر (MFB) في أي من السماعتين (L/R).

رفض مكالمة: ضغطة مطولة على زر (MFB) لمدة ثانيتين على أي من السماعتين (L/R).

قبل الاستخدام الأول

من أجل الحصول على تجربة مستخدم ممتازة، يرجى شحن علبة الشحن والسماعات قبل البدء في استخدامها.

مؤشر الشحن (LED)

عند شحن العلبة، سيومض الضوء الأحمر الموجود في العلبة. عندما يتم شحن العلبة بالكامل، سيبقى الضوء الأحمر مضيئاً بشكل مستمر.

التشغيل: افتح علبة الشحن وأخرج كلتا السماعتين، ستعمل السماعات تلقائياً.

الإيقاف: ضع كلتا السماعتين في علبة الشحن، ستتوقف السماعات عن العمل تلقائياً.

توصيل السماعات بهاتفك

1. افتح علبة الشحن وأخرج كلتا السماعتين، سيتم الاقتران بينهما تلقائياً (TWS).
2. قم بتفعيل البلوتوث في هاتفك المحمول، ثم ابحث عن "DAIKO Flow 710" واضغط عليه للاتصال.

نصائح: ستتوقف السماعات عن العمل تلقائياً إذا لم يتم توصيلها بأي جهاز خلال 5 دقائق.

الخصائص التقنية

إصدار البلوتوث	5.4
بروتوكولات الدعم	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
مدى البلوتوث	10m
بطارية السماعات	30mAh
بطارية علبة الشحن	400mAh
وقت الشحن	1.5 - 2 ساعة

محتويات العبوة

الرقم	العناصر
1	سماعات لاسلكية
2	كابل شحن من نوع Type-C
3	دليل الإستعمال

مواصفات المنتج



- إصدار البلوتوث: 5.4
- متوافق مع المساعد الصوتي: Siri
- التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف الموسيقى، الأغنية التالية/السابقة، رفع/خفض الصوت، الرد/إنهاء/رفض المكالمات، المساعد الصوتي
- منفذ الشحن: Type-C

daiko

دليل الإستعمال

ESF710FBDK

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو