daiko

MANUEL D'UTILISATION

ESF730MNDK

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Caractéristiques du produit



Version Bluetooth : 6.0
Assistant vocal compatible : Siri
Commandes tactiles : Lecture/pause musique, piste suivante/précédente
Volume +/- : Répondre/finir/rejeter les appels, assistant vocal
Port de charge : Type-C
Boîtier léger

Les spécifications techniques

Version Bluetooth	6.0
Protocoles supportés	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Fréquence Bluetooth	20Hz-20kHz
Portée Bluetooth	10m
Batterie des écouteurs	25mAh
Batterie du boîtier	230mAh
Temps de charge	1.5-2 heures

Contenu de l’emballage

S/N	Articles
1	Écouteurs sans fil
2	Câble de chargement Type-C
3	Manuel d’utilisation
4	Embouts de taille L
5	Embouts de taille S

Avant la première utilisation

Afin de garantir une excellente expérience, veuillez charger le boîtier de charge et les écouteurs avant de les utiliser.

Voyant de charge (LED)
Lorsque vous chargez le boîtier, le voyant LED du boîtier clignote en rouge. Lorsque le boîtier est complètement chargé, le voyant rouge reste allumé en continu.

Mise en marche (Power ON) : 1. Ouvrez le boîtier de charge et sortez les écouteurs du boîtier.
2. Faites un appui long de 2 secondes sur les deux écouteurs (Gauche et Droite).

Arrêt (Power OFF) : 1. Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge.
2. Ou faites un appui long de 6 secondes sur l'écouteur Gauche ou Droit.

Connecter les écouteurs à votre téléphone

1. Dès que vous ouvrez le boîtier de charge et que vous sortez les écouteurs, les deux écouteurs (Gauche et Droite) se couplent automatiquement entre eux.

2. Vous pouvez rechercher "DAIKO Move 730" dans votre téléphone mobile et cliquez dessus pour vous connecter.

Conseil : Les écouteurs s'éteindront s'ils ne sont connectés à aucun appareil en 3 minutes.

Commandes tactiles (MFB)

Chanson précédente : Touchez 3 fois le bouton (MFB) de l'écouteur Gauche.

Chanson suivante : Touchez 3 fois le bouton (MFB) de l'écouteur Droit.

Lecture / Pause : Une seule touche sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs.

Volume + (Augmenter) : Touchez 2 fois le bouton (MFB) de l'écouteur Droit.

Volume - (Diminuer) : Touchez 2 fois le bouton (MFB) de l'écouteur Gauche.

Répondre / Fin de l'appel : Une seule touche sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs.

Refuser un appel : Appuyez sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs pendant 2 secondes.

Utiliser l'assistant vocal / Siri : Appuyez sur le bouton (MFB) de l'un ou l'autre des écouteurs pendant 2 secondes.

Note : Les fonctions de contrôle peuvent varier selon l'appareil connecté.

Consignes de sécurité

1. Conservez les écouteurs dans un environnement sec et bien ventilé, à l'abri de l'huile, de la vapeur, de l'humidité et de la poussière, afin de préserver leurs performances.

2. Ne nettoyez pas les écouteurs avec des solvants organiques irritants ni avec des produits contenant ces substances.

3. Utilisez les écouteurs correctement et conformément aux standards requis. Faites attention à l'environnement d'utilisation. Pour assurer une connexion stable, la distance entre le téléphone et les écouteurs ne doit pas dépasser 10 mètres.

4. En cas de problème comme une mauvaise connexion ou communication, ne démontez pas le corps des écouteurs ni leurs accessoires sans autorisation, sous peine d'annulation de la garantie.

5. Veuillez utiliser un chargeur de voiture standard ou un chargeur conforme pour recharger les écouteurs.

6. Assurez-vous que les écouteurs sont suffisamment chargés pour garantir un fonctionnement normal.

تعليمات السلامة

1. احتفظ بالسماعات في بيئة جافة وجيدة التهوية، بعيدًا عن الزيت والبخار والرطوبة والغبار، للحفاظ على أداء المنتج.

2. لا تنظف السماعات باستخدام المذيبات العضوية أو المنتجات التي تحتوي على هذه المواد.

3. استخدم السماعات بشكل صحيح ووفق المعايير المطلوبة، مع الانتباه لتأثير بيئة الاستخدام. لضمان اتصال مستقر، يجب ألا تتجاوز المسافة بين الهاتف والسماعات 10 أمتار.

4. في حالة حدوث مشاكل مثل ضعف الاتصال أو التواصل، لا تقم بتفكيك جسم السماعات أو ملحقاتها دون إذن، وإلا سيتم إلغاء الضمان.

5. يرجى استخدام شاحن سيارة قياسي أو شاحن مطابق لشحن السماعات.

6. تأكد من شحن السماعات بشكل كافٍ لضمان عملها بشكل طبيعي.

استخدام المساعد الصوتي / Siri: اضغط على زر (MFB) في أي من السماعتين لمدة ثانيتين لتفعيل الخدمة.

ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل.

والضغط عليه للاتصال.

ملاحظة: ستتوقف السماعات عن العمل إذا لم يتم توصيلها بأي جهاز خلال 3 دقائق.

التحكم باللمس (MFB)

الأغنية السابقة: المس زر (MBF) ثلاث مرات على السماعة اليسرى.

الأغنية التالية: المس زر (MBF) ثلاث مرات على السماعة اليمنى.

تشغيل / إيقاف مؤقت: لمسة واحدة على زر (MFB) في أي من السماعتين.

رفع الصوت (+): المس زر (MFB) مرتين على السماعة اليمنى.

خفض الصوت (-): المس زر (MFB) مرتين على السماعة اليسرى.

الرد على المكالمة / إنهاؤها: لمسة واحدة على زر (MFB) في أي من السماعتين.

رفض مكالمة: اضغط على زر (MFB) في أي من السماعتين لمدة ثانيتين.

قبل الاستخدام الأول

من أجل الحصول على تجربة مستخدم ممتازة، يرجى شحن علبة الشحن والسماعات قبل البدء في استخدامها.

مؤشر الشحن (LED)

عند شحن العلبة، سيومض ضوء LED الخاص بالعلبة باللون الأحمر. عندما يتم شحن العلبة بالكامل، سيبقى الضوء الأحمر مضيئاً بشكل مستمر.

التشغيل:

1. افتح علبة الشحن وأخرج السماعات من العلبة.
2. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين على كلتا السماعتين (اليسرى واليمنى).

الإيقاف:

1. ضع كلتا السماعتين في علبة الشحن.
2. أو اضغط مطولاً لمدة 6 ثوانٍ على السماعة اليسرى أو اليمنى.

توصيل السماعات بهاتفك

بمجرد فتح علبة الشحن وإخراج السماعات منها، سيتم الاقتران بين السماعتين (اليسرى واليمنى) تلقائياً.

يمكنك البحث عن "DAIKO Move 730" في هاتفك المحمول

الخصائص التقنية

إصدار البلوتوث	6.0
بروتوكولات الدعم	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
مدى البلوتوث	10m
بطارية السماعات	25mAh
بطارية علبة الشحن	230mAh
وقت الشحن	1.5 - 2 ساعة

محتويات العبوة

الرقم	العناصر
1	سماعات لاسلكية
2	كابل شحن من نوع Type-C
3	دليل الإستعمال
4	سدادات أذن مقاس كبير (L)
5	سدادات أذن مقاس صغير (S)

مواصفات المنتج



- إصدار البلوتوث: 6.0
- متوافق مع المساعد الصوتي: Siri
- التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف الموسيقى، الأغنية التالية/السابقة، رفع/خفض الصوت، الرد/إنهاء/رفض المكالمات، المساعد الصوتي
- منفذ الشحن: Type-C
- حجم مناسب / علبة خفيفة الوزن.

daiko

دليل الإستعمال

ESF730MNDK



daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو