daiko

MANUEL D'UTILISATION

ESF-900PRONEK

daikomaroc

Explorez le monde de daiko

Caractéristiques du produit



Version Bluetooth : 5.4
Compatible avec l'assistant vocal : Oui
Commande tactile : lecture/pause de la musique, piste suivante/précédente,
Volume +/-, accepter/terminer/rejeter l'appel, assistant vocal,
Mode musique-jeu / Mode ANC
Port de chargement : Type-C
Prise en charge de la technologie ANC
Avec écran tactile LCD / Commutateur Hall marche/arrêt

Les spécifications techniques

Version Bluetooth	5.3
Support Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Fréquence Bluetooth	20Hz-20kHz
Portée Bluetooth	10m
Batterie des écouteurs	25mAh
Batterie du boîtier de charge	300mAh
Temps de charge	1.5 heures

Contenu de l’emballage

S/N	Articles
1	Écouteurs sans fil
2	Câble de chargement
3	Manuel d’utilisation
4	Embouts
5	Dragonne

Avant la première utilisation

Mode de stockage d'énergie spécial : veuillez charger le boitier avec le câble de charge, l'écran s'allumera après 2 secondes pour sortir du mode de stockage.



ALLUMER : Ouvrez le boitier, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

ÉTEINDRE : Remettez les deux écouteurs dans le boitier et fermez-le, les deux écouteurs s'éteindront automatiquement.

Connecter les écouteurs à votre téléphone

1. Ouvrez le boitier, les écouteurs se jumelleront automatiquement en mode TWS.

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil, puis recherchez "DAIKO PRO ELITE" et cliquez pour vous connecter.

Conseil : Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'ils ne se connectent à aucun appareil dans les 5 minutes.

Service écran tactile
Lecture/Pause, Chanson précédente·Suivante, Volume +/-, Mode ANC, Réglage de l'égaliseur, Réglage de l'alarme, Réglage de l'heure, Ajustement du niveau de lumière, Changement de langue, Verrouillage de l'écran, Trouver mon écouteur, Contrôle de la caméra, Lampe de poche

Remarque : Les fonctions de contrôle peuvent varier selon l'appareil connecté.

Mode Jeu-Musique
Cliquez quatre fois sur le MFB de l'écouteur G/D

Lecture/Pause
Cliquez une fois sur le MFB de l'écouteur G/D

Aller à la chanson précédente
Cliquez trois fois sur le MFB de l'écouteur gauche

Réception d'appel
Cliquez une fois sur le MFB de l'écouteur G/D

Aller à la chanson suivante
Cliquez trois fois sur le MFB de l'écouteur droit

Terminer l'appel
Double cliquez sur le MFB de l'écouteur G/D

Utiliser l'assistant vocal
Appuyez longuement sur le MFB de l'écouteur gauche pendant 2 secondes

Refuser l'appel
Appuyez longuement sur le MFB de l'écouteur G/D pendant 2 secondes

Mode ANC
Appuyez longuement sur le MFB de l'écouteur droit pendant 2 secondes pour changer le mode Normal - ANC Activé - Mode Transparence

Volume+/-
Glissez vers le haut sur le MFB de l'écouteur G/D pour augmenter le volume
Glissez vers le bas sur le MFB de l'écouteur G/D pour diminuer le volume

Remarque : Les fonctions de contrôle peuvent varier selon l'appareil connecté.

Instructions de sécurité

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un environnement sec et ventilé pour éviter tout contact avec de l'huile, de la vapeur, de l'humidité, de la poussière, etc., afin de ne pas affecter les performances du produit.

2. Évitez d'utiliser des solvants organiques irritants ou des articles contenant ces ingrédients pour nettoyer les écouteurs.

3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement et de manière standardisée selon les besoins, et une attention particulière à l'impact de l'environnement d'utilisation est également nécessaire. Pour garantir une connexion fluide, la distance entre le téléphone et les écouteurs doit être inférieure à 10 mètres.

4. Si les écouteurs rencontrent d'autres problèmes tels qu'une mauvaise connexion ou communication, veuillez ne pas démonter le corps des écouteurs et les accessoires sans

permission, sinon la garantie ne sera pas accordée.

5. Veuillez choisir un chargeur de voiture standard ou un chargeur qualifié désigné par notre société pour charger les écouteurs.

6. Pour garantir l'utilisation normale de vos écouteurs, veuillez vous assurer que les écouteurs ont suffisamment de puissance.

إرشادات السلامة

1. يجب تخزين السماعات في بيئة جافة وجيدة التهوية لتجنب ملامسة الزيت أو البخار أو الرطوبة أو الغبار، وما إلى ذلك، لتجنب التأثير على أداء المنتج.

2. تجنب استخدام المذيبات العضوية المهيجة أو المواد التي تحتوي على هذه المكونات لتنظيف السماعات.

3. يجب استخدام السماعات بشكل صحيح وبطريقة قياسية حسب الحاجة، والانتباه أيضًا إلى تأثير بيئة الاستخدام. لضمان اتصال سلس، يجب أن تكون المسافة بين الهاتف والسماعات أقل من 10 أمتار.

4. إذا كانت السماعات تواجه مشاكل أخرى مثل ضعف الاتصال أو التواصل، يرجى عدم تفكيك جسم السماعات والإكسسوارات دون إذن، وإلا فلن يتم منح الضمان.

5. يرجى اختيار شاحن سيارة قياسي أو شاحن مؤهل معين من قبل شركتنا لشحن السماعات.

6. لضمان الاستخدام العادي لسماعاتك، يرجى التأكد من أن السماعات لديها طاقة كافية.

إنهاء المكالمة
انقر مرتين على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى

استخدام المساعد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على MFB في السماعة اليسرى لمدة ثانيتين

رفض المكالمة
اضغط مع الاستمرار على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى لمدة ثانيتين

وضع ANC
اضغط مع الاستمرار على MFB في السماعة اليمنى لمدة ثانيتين لتغيير الوضع
الوضع العادي - ANC مفعل - وضع الشفافية

التحكم في مستوى الصوت +/-
- اسحب لأعلى على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى لزيادة مستوى الصوت
- اسحب لأسفل على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى لتقليل مستوى الصوت

ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل.

خدمة الشاشة اللمسية

تشغيل/إيقاف الموسيقى، الأغنية السابقة/التالية، التحكم في مستوى الصوت +/-، وضع ANC، ضبط المعادل، ضبط المنبه، ضبط الوقت، ضبط مستوى الضوء، تبديل اللغة، قفل الشاشة، العثور على سماعتي، التحكم في الكاميرا، ضوء الفلاش

ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل.

وضع الموسيقى
انقر أربع مرات على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى

تشغيل/إيقاف الموسيقى
انقر مرة واحدة على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى

الذهاب إلى الأغنية السابقة
انقر ثلاث مرات على MFB في السماعة اليسرى

استقبال المكالمة
انقر مرة واحدة على MFB في السماعة اليمنى/اليسرى

الذهاب إلى الأغنية التالية
انقر ثلاث مرات على MFB في السماعة اليمنى

قبل الاستخدام الأول

وضع تخزين الطاقة الخاص: يرجى شحن الحافظة باستخدام كابل الشحن، ستضيء الشاشة بعد ثانيتين للخروج من وضع التخزين.



تشغيل: افتح حافظة الشحن، ستعمل السماعات تلقائيًا.

إيقاف التشغيل: أعد السماعتين إلى حافظة الشحن وأغلق الحافظة، ستطفئ السماعتين تلقائيًا.

توصيل السماعات بهاتفك

1. افتح حافظة الشحن، ستتصل السماعات تلقائيًا في وضع TWS.
2. قم بتشغيل البلوتوث على جهازك، ثم ابحث عن "DAIKO PRO ELITE" وانقر للاتصال.

نصائح: ستطفئ السماعات تلقائيًا إذا لم تتصل بأي جهاز خلال 5 دقائق.

الخصائص التقنية

إصدار البلوتوث	5.3
دعم البلوتوث	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
نطاق البلوتوث	10m
بطارية سماعات الأذن	25mAh
بطارية علبة الشحن	300mAh
وقت الشحن	ساعة ونصف

محتويات العبوة

الرقم	العناصر
1	سماعات أذن لاسلكية
2	كابل شحن
3	دليل الإستعمال
4	غطاء سماعة الأذن
5	شريط حامل

مواصفات المنتج



- إصدار البلوتوث: 5.4
- متوافق مع المساعد الصوتي: نعم
- التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف الموسيقى، المسار التالي/السابق،
- التحكم في مستوى الصوت +/-، قبول/إنهاء/رفض المكالمة، المساعد الصوتي،
- وضع الموسيقى-اللعبة / وضع ANC
- منفذ الشحن: Type-C
- دعم تقنية ANC
- مع شاشة لمس LCD / مفتاح تشغيل/إيقاف Hall

daiko

دليل الإستعمال

ESF-900PRONEK

daikomaroc

اكتشفوا عالم دايكو