

daiko

MANUEL D'UTILISATION

DDE-5103DK

AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL ÉLECTRIQUE,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-DESSOUS, ET
CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI
POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
SI VOUS RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS, LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE APPAREIL ELECTRIQUE
TIENDRA LONGTEMPS. CONSERVEZ
CE MANUEL AVEC SOIN.



daikomarc

Explorez le monde de daiko

Sommaire

Instructions de sécurité importantes.....	2
Spécifications techniques.....	3
Schéma de circuit.....	4
Connaître votre appareil.....	4
Avant la première utilisation.....	5
Instructions d'installation.....	6
Instructions d'exploitation.....	7
Nettoyage et entretien.....	9
Guide d'entretien et maintenance.....	12

Instructions de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures pour les personnes.

Lisez toutes les instructions

- Assurez-vous que votre alimentation est compatible avec les spécifications nominales du produit avant de le connecter.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou en enseignement concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil électrique avec un cordon ou une prise endommagée, ni après le mauvais fonctionnement de l'appareil ou après avoir été abandonné ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à l'installation de service autorisée la plus proche pour examen, réparation ou ajustement.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne placez pas le produit, le cordon ou le branchement dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- Ne tirez pas, ne tordez pas ou n'abusez pas du cordon d'alimentation.


- Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue, tel que décrit dans ce manuel.
- Pour une performance optimale, actionner à des températures ambiantes comprises entre 16 et 43 °C.
- Faire fonctionner le distributeur d'eau dans une zone sèche, fraîche et bien aérée loin des matières inflammables et toxiques.
- N'endommage pas les composants du condensateur réfrigérant, c'est-à-dire de maintenir un dégagement d'au moins 10 cm entre l'arrière de l'appareil et les objets environnants.

Spécifications techniques

Tension nominale	220-240V
Fréquence nominale	50-60Hz
Puissance nominale (Total)	590W
Puissance nominale (chauffage)	500W
Puissance nominale (Refroidissement)	90W
Courant évalué (refroidissement)	0.8A
Température de l'eau chaude	≤ 95° C
Température de l'eau froide	6~10° C
Capacité d'eau chaude	5L/H
Capacité d'eau froide	1.5L/H
Réfrigérant	R134a/45g


Classe climat	T
Classe de protection	I

Schéma de circuit



Connaître votre appareil

- 1) Couverture supérieure
- 2) Lumières d'indicateur (*)
- 3) Robinet d'eau froide
- 4) Robinet d'eau ambiante
- 5) Robinet d'eau chaude
- 6) Réservoir de goutte à goutte - couverture
- 7) 12 L Compartiment de réfrigérateur



8) Allumeur de chauffage allumé/éteint

9) Commutateur plus frais

10) Cordon d'alimentation et bouchon

11) Couverture de vidange

12) condenseur réfrigérant

(*) Lumières d'indicateur

Indicateur de puissance (jaune) Indicateur de chauffage (rouge) Indicateur de refroidissement (vert)

Avant la première utilisation

-Retirez soigneusement tous les emballages et assemblez le produit en suivant les instructions d'installation et d'exploitation ci-dessous.

-L'appareil doit être utilisé sur une surface solide et plane. Il peut être utilisé debout libre avec soin, assurant un dégagement d'au moins 10 cm entre l'arrière de l'appareil et tous les objets environnants.

-Alternativement, l'appareil peut être sécurisé à l'aide des supports fournis - voir instructions d'installation ci-dessous pour plus de détails.

-Avant de raccorder l'alimentation et de s'allumer, il est important de s'assurer que le système d'eau chaude est rempli d'eau et apprêté, afin d'éviter les dommages causés au chauffage.

-Nous recommandons également que l'appareil soit rincé avant la 1ère utilisation

Suivez ces étapes :

1) Assurez-vous que le cordon d'alimentation (10) est débranché et que l'interrupteur de chauffage (8) est mis en marche.


2) Installer une bouteille d'eau à l'appareil

3) Retirer l'étiquette de prévention de la poussière sur le couvercle

- 4) Ouvrez le robinet rouge d'eau chaude (5) jusqu'à ce que l'eau commence à couler
- 5) Fermer le robinet rouge et chaud (5)
- 6) Ouvrez le robinet bleu et d'eau froide (3) jusqu'à ce que l'eau commence à couler
- 7) Fermer le robinet bleu et d'eau froide (3)
- 8) Ouvrez le robinet blanc à température ambiante (4) jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler
- 9) Fermer le robinet blanc à température ambiante (4)

Instructions d'installation

L'appareil peut être sécurisé à l'aide du matériel fourni.



- 1) Distributeur d'eau
- 2) Vis de fixation de mur (2pcs)
- 3) Support en forme de S (2pcs)

4) Vis de fixation de distributeur d'eau (2pcs)

1) Fixer le support S (3) à l'arrière du distributeur d'eau (1), à l'aide des vis fournies (4). Il y a un support S (3) pour chaque côté du distributeur d'eau (1).

2) Ajuster le support S (3), de sorte que l'extrémité du support près du mur, est à gauche - à droite du distributeur d'eau (1) et est légèrement plus large que le distributeur d'eau (1) logement. (voir l'image ci-dessus)

3) Déplacer le distributeur d'eau (1) à l'endroit désiré et en utilisant les trous à l'extrémité du support S (3) - marquer les centres des trous nécessaires dans le mur.

4) Sécuriser le distributeur d'eau (1) à l'aide des vis murales fournies (2)

Instructions d'exploitation

1. Eau chaude

-Connectez le cordon d'alimentation et le bouchon (10) - la lumière de l'indicateur de puissance jaune sur le panneau de commande s'allume.

-Allumez le bouton allumeur/éteint (8) à l'arrière de l'appareil le voyant d'indicateur de puissance rouge sur le panneau de commande s'allume pour montrer que le chauffage est allumé.

-Prévoyez que l'eau soit chauffée - jusqu'à ce que la lumière de l'indicateur de puissance rouge s'éteigne - l'eau chaude est maintenant à la température

Sécurité de l'eau chaude - dispositif de sécurité d'enfant

Cet appareil est équipé d'une fonction de sécurité pour enfants, pour distribuer de l'eau chaude, ouvrir soigneusement le rouge, robinet d'eau chaude (5) ET appuyer sur le bouton de sécurité rouge en même temps. L'eau ne se distribuera pas si une seule est exploitée à la fois.

Remarque : la lumière de l'indicateur de puissance rouge sur le panneau de commande disparaîtra lorsque l'eau atteindra environ 90 °C. Lorsque l'eau est distribuée et que l'eau ambiante est chauffée, la lumière de l'indicateur d'énergie rouge s'allume à nouveau lorsque la température de l'eau descend en dessous d'environ 75 °C.

2. Eau froide

-Connectez le cordon d'alimentation et le bouchon (10) - la lumière de l'indicateur de puissance jaune sur le panneau de commande s'allume.

-Allumez le bouton refroidisseur allumé/éteint (9) à l'arrière de l'appareil - le voyant indicateur d'énergie verte sur le panneau de commande s'allume pour montrer que la glacière est allumée.

-Laisser le temps de refroidir l'eau - jusqu'à ce que la lumière indicateur d'énergie verte s'éteigne - l'eau froide est maintenant à la température.

-Pour distribuer de l'eau froide, ouvrez le robinet bleu et d'eau froide (3)

Remarque : le voyant de l'indicateur d'énergie verte sur le panneau de commande disparaîtra lorsque l'eau atteindra environ 10 °C. Au fur et à mesure que l'eau est distribuée, le voyant indicateur d'énergie verte revient à mesure que la température de l'eau recommencera à refroidir.

3. Eau de température ambiante

-Pour distribuer de l'eau de température ambiante, ouvrez le robinet blanc (4).

Il peut être utilisé avec / sans le cordon d'alimentation - plug connecté (ou pendant la panne de courant)

4. Compartiment de réfrigérateur

-Le compartiment réfrigérateur (7) a une capacité de 12L et est idéal pour refroidir les boissons en conserve/embouteillées.

-Pour utiliser la fonction du réfrigérateur, connectez le cordon d'alimentation et la prise (10) ,la lumière d'indicateur de puissance jaune sur le panneau de commande s'allume.

-Allumez le bouton refroidisseur allumé/éteint (9) à l'arrière de l'appareil ,le voyant indicateur d'énergie verte sur le panneau de commande s'allume pour montrer que la glacière est allumée.

-Avant d'utiliser le réfrigérateur, laissez refroidir au moins 2 heures pour que le compartiment soit refroidi.

-Il faut laisser suffisamment d'espace entre les articles entreposés dans le compartiment du réfrigérateur pour permettre une circulation suffisante de l'air.

-Le réfrigérateur peut entretenir environ 5 °C, mais veuillez noter qu'il ne peut pas faire de glace.

Remarque : Si la fonction de refroidissement n'est pas utilisée (interrupteur (9) est OFF), le compartiment du réfrigérateur ne ne refroidira pas non plus. Cependant, il peut encore être utilisé comme une aire de stockage pour les articles non périssables.

-Nous ne recommandons pas que le compartiment du réfrigérateur soit utilisé pour les articles périssables.

Nettoyage et entretien

Cet appareil nécessite peu d'entretien.

Nettoyage général

-Nous recommandons que la poussière soit nettoyée du corps de l'appareil et du condenseur réfrigérant (12) tous les quelques mois, pour le maintenir en fonction de manière optimale.

- Les performances de refroidissement peuvent se détériorer si le condenseur réfrigérant (12) devient excessivement sale.
- Avant le nettoyage, débrancher le cordon d'alimentation et branchez (10) et vider le compartiment du réfrigérateur (7).
- Si l'appareil est sécurisé, il est peut-être nécessaire de la détacher du mur pour permettre un accès complet. N'oubliez pas de le ré-attacher lorsque le nettoyage est terminé.
- Essuyez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon humide mou, à l'aide d'eau chaude.
- N'utilisez pas d'eau chaude, de détergents ou de nettoyeurs/solvants abrasifs.

Systeme d'eau

Périodiquement, rincer le système d'eau avec de l'eau purifiée et ne pas utiliser de détergents, nettoyeurs ou solvants.

- Débranchez le cordon d'alimentation et branchez-vous (10), videz le compartiment du réfrigérateur (7) et retirez toute bouteille d'eau.
- Ouvrez le couvercle supérieur et essuyez soigneusement le plateau d'eau.
- Ouvrez le couvercle de vidange (11) à l'arrière de l'appareil et placez un récipient approprié pour attraper n'importe quelle eau.
- À l'aide d'eau purifiée, versez-la dans l'entrée d'eau.
- Lorsque toute l'eau a cessé de couler, fermez le couvercle de vidange (11) et remplacez le couvercle supérieur

Bac de goutte à goutte et couverture

- Enlever et vider régulièrement le plateau d'égouttement et le couvercle.
- Essuyez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon humide mou, à l'aide d'eau chaude.
- N'utilisez pas d'eau chaude, de détergents ou de nettoyeurs/-solvants abrasifs.

Système d'eau chaude

-Si vous utilisez des bouteilles d'eau qui ne sont pas distillées ou déminéralisées, des dépôts à l'échelle peuvent se former dans le système de chauffage.

-Nous vous recommandons de déplacer l'appareil tous les 6 mois, ou au besoin.

-Débranchez le cordon d'alimentation et branchez-vous (10),

-videz le compartiment du réfrigérateur (7) et retirez toute bouteille d'eau.

-Videz le système d'eau en enlevant le couvercle de vidange (11) à l'arrière de l'appareil et placez un récipient approprié pour attraper n'importe quelle eau. Remplacer le couvercle de vidange (11).

Retirez le couvercle supérieur.

À l'aide d'une solution d'acide citrique de 5 % dans l'eau, versez les dans la prise.

Laisser reposer l'acide citrique pendant 10 minutes, puis retirer le couvercle du drain (11) à l'arrière de l'appareil et placer un récipient approprié pour attraper toute l'eau.

Remplacer le couvercle de vidange (11).

Maintenant, rincer le système à fond pour enlever toutes les traces de la solution d'acide citrique et les dépôts à l'échelle en suivant les instructions ci-dessus pour water Flush System.

Guide d'entretien et maintenance

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Aucune eau ne sort d'un robinet(s)	La bouteille d'eau est vide Étiquette de prévention de la poussière couvrant l'entrée.	Placer/remplacer une bouteille d'eau pleine Enlever l'étiquette de prévention de la poussière.
L'eau chaude et froide n'est pas disponible ou n'est pas disponible à la bonne température	Utilisation excessive d'eau chaude ou froide en peu de temps. Distributeur d'eau non branché à la prise de courant, ou la prise est éteinte. Chauffage (8)/Cooler (9) commutateurs non allumés.	Retry 10 minutes plus tard (laisser le temps de chauffer/refroidir). Branchez le cordon d'alimentation et assurez-vous que l'interrupteur de sortie est allumé. Allumez le chauffe-eau(8) et le refroidisseur(9) les commutateurs à l'arrière de l'appareil.
Bruit et vibrations	L'appareil n'est pas de niveau.	Déplacer l'appareil sur une surface plane.
Fuite d'eau	Bouteille d'eau cassée.	Remplacer la bouteille d'eau par une nouvelle.

<p>Pas d'écoulement d'eau du robinet d'eau froide (3) (bouteille d'eau est remplie d'eau)</p>	<p>Bloc de glace dans le système</p>	<p>Allumez l'interrupteur de refroidisseur OFF (9) et laissez 4 heures arriver à la température ambiante. Vérifier le débit - si OK, allumer refroidisseur (9) Si aucun flux Contactez votre centre de service le plus proche</p>
<p>Pas d'écoulement d'eau du robinet d'eau chaude (5) (bouteille d'eau est remplie d'eau)</p>	<p>Le protecteur thermique sur le radiateur a fonctionné</p>	<p>N'utilisez pas le système d'eau chaude, assurez-vous que l'interrupteur de chauffage (8) est OFF Contactez votre centre de service le plus proche</p>
<p>Bruit du chauffe-eau après une utilisation prolongée</p>	<p>Des dépôts à l'échelle peuvent s'être formés dans le chauffe-eau, surtout si l'on utilise de l'eau qui n'est pas distillée ou déminéralisée.</p>	<p>Suivez les instructions du système d'eau chaude déclassé ci-dessus</p>

<p>Fuite de terre électrique</p>	<p>Le circuit de terrassement (mise à la terre) du système de prise/prise électrique ou de câblage domestique est médiocre.</p>	<p>Cet appareil est de classe 1 et doit être relié à un circuit terreux (échoué) bien entretenu.</p> <p>Nous vous recommandons qu'un protecteur de fuite de terre soit utilisé sur le circuit principal pour votre protection.</p> <p>Faites vérifier votre système de câblage domestique par un électricien qualifié</p>
----------------------------------	---	---

AVERTISSEMENT : Ne jamais allumer l'interrupteur de chauffage (8) avant de placer la bouteille d'eau - permettant le débit d'eau dans l'appareil - sinon le produit peut-être endommagé.

<p>أعد المحاولة بعد 10 دقائق ، اترك الوقت حتى يسخن / يبرد.</p> <p>قم بتوصيل سلك الطاقة وتأكد من تشغيل مفتاح الإخراج.</p> <p>قم بتشغيل مفاتيح سخان الماء و المبرد في الجزء الخلفي من الوحدة.</p>	<p>الإفراط في استخدام الماء الساخن أو البارد في فترة قصيرة.</p> <p>موزع المياه غير متصل بمأخذ الطاقة أو المنفذ مغلق.</p> <p>مفاتيح التدفئة / التبريد غير مضاءة.</p>	<p>الماء الساخن والبارد غير متوفر أو غير متوفر بدرجة الحرارة الصحيحة</p>
<p>ضع الجهاز على سطح مستو.</p>	<p>الجهاز غير مستوي.</p>	<p>الضوضاء والاهتزازات</p>
<p>استبدل زجاجة الماء بأخرى جديدة.</p>	<p>زجاجة الماء مكسورة.</p>	<p>تسرب الماء</p>
<p>قم بتشغيل مفتاح إيقاف المبرد واتركه 4 ساعات للوصول إلى درجة حرارة الغرفة.</p> <p>تحقق من التدفق ، إذا كان موافقاً ، قم بتشغيل المبرد. إذا لم يكن هناك تدفق ، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.</p>	<p>كتلة جليدي في النظام.</p>	<p>لا يتدفق الماء من صنوبر الماء البارد (زجاجة الماء بها ماء)</p>
<p>لا تستخدم نظام الماء الساخن ، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح التسخين ، ثم اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.</p>	<p>تم تفعيل عمل الواقي الحراري على المبرد.</p>	<p>لا يتدفق الماء من صنوبر الماء الساخن (زجاجة الماء بها ماء)</p>
<p>اتبع تعليمات نظام الماء الساخن أعلاه.</p>	<p>قد تكون رواسب قد تكونت في سخان المياه ، خاصة إذا تم استخدام الماء غير المقطر أو منزوع الأيونات.</p>	<p>ضوضاء من سخان المياه بعد الاستخدام المطول</p>
<p>هذا الجهاز من الفئة 1 ويجب توصيله بدائرة أرضية (محصورة) يتم صيانتها جيداً. نوصي باستخدام وافي تسرب الأرض على الدائرة الرئيسية لحمايتك. قم بفحص نظام الأسلاك في منزلك بواسطة كهربائي مؤهل.</p>	<p>دائرة التأسيس للمأخذ الكهربائي أو نظام الأسلاك المنزلية رديئة.</p>	<p>التسرب الأرضي الكهربائي</p>

تحذير: لا تقم مطلقاً بتشغيل مفتاح التسخين قبل وضع زجاجة الماء التي تسمح بتدفق الماء إلى الجهاز ، وإلا فقد تتلف الجهاز

وعاء تجميع الماء و الغطاء العلوي

-قم بإزالة وعاء تجميع الماء والغطاء وأفرغهما بانتظام.

-امسح جميع الأجزاء جيدًا بقطعة قماش ناعمة مبللة باستخدام الماء الساخن.

-لا تستخدم الماء الساخن أو المنظفات أو المذيبات الكاشطة.

نظام إزالة ترسبات الماء الساخن

-إذا كنت تستخدم زجاجات مياه غير مقطرة أو منزوعة المعادن ، يمكن أن تتكون رواسب الترسبات الكلسية في نظام التسخين.

-نوصي بتحويل الجهاز كل 6 أشهر ، أو حسب الحاجة.

-افصل سلك الطاقة والقابس ، ثم أفرغ حجرة التخزين.

-قم بتصريف المياه عن طريق إزالة غطاء الصرف الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة و وضع وعاء مناسب لالتقاط أي ماء. ارجع غطاء الصرف.

-قم بإزالة الغطاء العلوي.

-باستخدام محلول 5% من حامض الستريك في الماء ، صبهم في التجويف.

-اترك حامض الستريك لمدة 10 دقائق ، ثم قم بإزالة غطاء الصرف الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة وضع وعاء مناسب لالتقاط كل الماء. ارجع غطاء الصرف.

-اشطف جيدًا لإزالة كل آثار محلول حامض الستريك والترسبات باتباع الإرشادات المذكورة أعلاه.

دليل صيانة الأعطال

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يخرج الماء من الصنبور / الصنابير.	زجاجة الماء فارغة. ملصق منع الغبار يغطي المدخل.	ضع / استبدل بزجاجة ماء ممتلئة. قم بإزالة ملصق منع الغبار.

ملاحظة : إذا لم يتم استخدام وظيفة التبريد (المفتاح التبريد في وضع الإيقاف) ، فلن تبرد حجرة الثلجة أيضًا. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن استخدامها كمنطقة تخزين للعناصر غير القابلة للتلف. لا نوصي باستخدام حجرة الثلجة للعناصر القابلة للتلف.

التنظيف والصيانة الجهاز

يتطلب هذا الجهاز القليل من الصيانة.

تنظيف عام

-نوصي بتنظيف الغبار من جسم الوحدة ومكثف غاز التبريد كل بضعة أشهر ، للحفاظ على عملها على النحو الأمثل. قد يتدهور أداء التبريد إذا أصبح مكثف غاز التبريد متسخًا للغاية.
-قبل التنظيف ، افصل سلك الطاقة وقابس التيار وأفرغ حجرة التخزين.
-إذا كان الجهاز آمنًا ، فقد تحتاج إلى فصله عن الحائط للسماح بالوصول لكامل الأجزاء. تذكر إعادة توصيله عند اكتمال التنظيف.

-امسح جميع الأجزاء جيدًا بقطعة قماش ناعمة مبللة باستخدام الماء الساخن.
-لا تستخدم الماء الساخن أو المنظفات أو المذيبات الكاشطة.

نظام تدفق المياه

- قم بشطف نظام المياه بشكل دوري بالمياه النقية ، لا تستخدم أي منظفات أو مذيبات.
-افصل سلك الطاقة والقباس ، ثم أفرغ حجرة التخزين.
-افتح الغطاء العلوي وامسح درج الماء بحرص.
-افتح غطاء الصرف على الجزء الخلفي من الوحدة وضع وعاء مناسب لالتقاط أي ماء.
-صب الماء النقي في مدخل الماء.
-عندما يتوقف تدفق كل الماء ، أغلق غطاء الصرف وأعد الغطاء العلوي.

2- الماء البارد

- قم بتوصيل سلك الطاقة والمقبس ، سيضيء ضوء مؤشر الطاقة الأصفر على لوحة التحكم.
- قم بتشغيل زر المبرد في الجزء الخلفي من الجهاز ، سيضيء مصباح مؤشر الطاقة الأخضر على لوحة التحكم لإظهار تشغيل المبرد.
- اترك وقتًا حتى يبرد الماء ، حتى ينطفئ ضوء مؤشر الطاقة الأخضر. يصبح الماء البارد الآن في درجة الحرارة المطلوبة.
- لتوزيع الماء البارد ، قم بتشغيل صنوبر الماء البارد الأزرق.

ملاحظة : سينطفئ ضوء مؤشر الطاقة الأخضر الموجود على لوحة التحكم عندما يصل الماء إلى حوالي 10 درجات مئوية. عندما يتم توزيع المياه ، سيعود ضوء مؤشر الطاقة الأخضر عندما تبدأ درجة حرارة الماء في البرودة مرة أخرى.

3- الماء العادي

- لتوزيع الماء بدرجة حرارة الغرفة ، قم بتشغيل الصنوبر الأبيض. يمكن استخدامه مع / بدون سلك الطاقة (أو أثناء انقطاع التيار الكهربائي).

4- حجرة التخزين

- تبلغ سعة حجرة التخزين 12 لترًا وهي مثالية لتبريد المشروبات المعلبة أو المعبأة.
- للاستخدام الوظيفية ، قم بتوصيل سلك الطاقة والمقبس ، سيضيء ضوء مؤشر الطاقة الأصفر على لوحة التحكم.
- قم بتشغيل زر تشغيل / إيقاف المبرد في الجزء الخلفي من الجهاز ، سيضيء مصباح مؤشر الطاقة الأخضر على لوحة التحكم لإظهار تشغيل المبرد.
- قبل استخدام الثلجة ، اتركها لتبرد لمدة ساعتين على الأقل للسماح للحجرة بالتبريد.
- يجب ترك مساحة كافية بين العناصر المخزنة في حجرة الثلجة للسماح بتدوير الهواء بشكل كافٍ.
- يمكن أن تحافظ الثلجة على حوالي 5 درجات مئوية ، لكن يرجى ملاحظة أنه لا يمكنها صنع الثلج.

4- براغي تثبيت مبرد المياه (2 قطع)

مراحل التثبيت

- 1) ثبت الدعامة في الجزء الخلفي من موزع المياه ، باستخدام البراغي المرفقة ثبت قوس على شكل مشبك لكل جانب من موزع المياه.
- 2) اضبط القوس، بحيث تكون نهاية الحامل بالقرب من الحائط و على يسار و يمين موزع المياه و يجب أن تكون أعرض قليلاً من موزع المياه. (انظر الصورة أعلاه).
- 3) انقل موزع المياه إلى المكان المطلوب واستخدم الفتحات الموجودة في نهاية الدعامة لتحديد مراكز الثقوب اللازمة في الحائط.
- 4) قم بتأمين موزع المياه باستخدام براغي الحائط المرفقة.

إرشادات التشغيل

1- الماء الساخن

- قم بتوصيل سلك الطاقة والمقبس ، سيضيء ضوء مؤشر الطاقة الأصفر على لوحة التحكم.
- قم بتشغيل زر التشغيل / الإيقاف في الجزء الخلفي من الجهاز ، سيضيء مؤشر الطاقة الأحمر الموجود على لوحة التحكم لإظهار أن السخان قيد التشغيل.
- اترك الماء يسخن ، حتى ينطفئ ضوء مؤشر الطاقة الأحمر. يصبح الماء الساخن الآن في درجة الحرارة المطلوبة.

جهاز قفل الأطفال

- هذا الجهاز مزود بوظيفة أمان للأطفال ، لتوزيع الماء الساخن ، قم بتشغيل صنوبر الماء الساخن الأحمر بعناية واضغط على زر الأمان الأحمر في نفس الوقت. لن يتم توزيع الماء إذا تم استخدام واحد فقط في كل مرة.

ملاحظة : سوف ينطفئ ضوء مؤشر الطاقة الأحمر الموجود على لوحة التحكم عندما يصل الماء إلى 90 درجة مئوية تقريباً. عندما يتم صرف الماء وتسخين المياه المحيطة ، سيضيء ضوء مؤشر الطاقة الأحمر مرة أخرى عندما تنخفض درجة حرارة الماء عن 75 درجة مئوية تقريباً.

قبل الاستخدام الأول

-قم بإزالة جميع العبوات بعناية وقم بتجميع المنتج باتباع إرشادات التثبيت والتشغيل أدناه.
-يجب استخدام الجهاز على سطح صلب ومستوي. يمكن استخدامه بشكل حر بحذر ، يجب ضمان مسافة لا تقل عن 10 سم بين الجزء الخلفي من الجهاز وجميع الأشياء المحيطة. أو، يمكن تأمين الجهاز باستخدام الدعامة المتوفرة (راجع إرشادات التثبيت أدناه).
-قبل توصيل الطاقة ، من المهم التأكد من أن نظام الماء الساخن مملوء بالماء ومجهز لتفادي تلف السخان. نوصي أيضاً بشطف الجهاز قبل الاستخدام الأول، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. تأكد من فصل سلك الطاقة وتشغيل مفتاح السخان.

2. قم بتركيب زجاجة الماء في الجهاز

3. قم بإزالة ملصق منع الغبار الموجود على الجهاز

4. افتح صنبور الماء الساخن الأحمر حتى يبدأ الماء في التدفق

5. أغلق صنبور الماء الساخن

6. افتح صنبور الماء البارد الأزرق حتى يبدأ الماء

في التدفق

7. أغلق صنبور الماء البارد

8. افتح صنبور الماء العادي حتى يبدأ الماء في

التدفق

9. أغلق صنبور الماء العادي


تعليمات التثبيت

يمكن تثبيت الجهاز باستخدام الدعامة المصاحبة.


1- موزع المياه

2- مسامير التثبيت على الجدار (2 قطع)


3- قوس على شكل مشبك (2 قطع)



الدائرة الكهربائية



اكتشف الجهاز الخاص بك



1- الغطاء العلوي

2- مؤشر ضوئي (*)

3- مفتاح الماء البارد

4- مفتاح الماء ذو الحرارة

العادية

5- مفتاح الماء الساخن

6- وعاء تجميع الماء

7- حجرة التخزين

8- مفتاح التسخين

9- مفتاح التبريد

10- سلك الطاقة و قابس

11- غطاء التفريغ

12- مكثف المبرد

(*) المؤشرات الضوئية

مؤشر الطاقة (أصفر)

مؤشر التسخين (أحمر)

مؤشر التبريد (أخضر)

المواصفات التقنية للجهاز

الجهد الأدنى	220-240 فولت
التردد الأدنى	50-60 هرتز
الطاقة الإجمالية	590 وات
طاقة التسخين	500 وات
طاقة التبريد	90 واط
تيار التبريد	0.8 أمبير
فئة الحماية	I
درجة حرارة الماء الساخن	95 درجة مئوية
درجة حرارة الماء البارد	6 ~ 10 درجة مئوية
سعة الماء الساخن	5 لتر / ساعة
سعة الماء البارد	1.5 لتر / ساعة
المبرد	غرام R134a /45
فئة المناخ	T

تعليمات السلامة العامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية ، خاصةً عند وجود الأطفال ، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل مخاطر نشوب حريق و / أو صدمة كهربائية و / أو إصابة الأشخاص.

اقرأ جميع التعليمات.

-تأكد من أن مزود الطاقة لديك متوافق مع مواصفات المنتج قبل توصيله.
-هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، إلا إذا كانوا تحت الإشراف أو التدريس فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص. مسؤول عن سلامتهم.
-يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

-لا تستخدم أي جهاز كهربائي به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطل الجهاز أو عند إتلافه بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحصه أو إصلاحه أو تعديله.
-هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي الداخلي فقط. لا يستخدم في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية.

-لحماية نفسك من الصدمات الكهربائية ، لا تضع المنتج أو السلك أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.

-افصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف.
-لا تسحب سلك الطاقة أو تلويه أو تسيء استخدامه.
-استخدم هذا الجهاز فقط للاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل.
-للحصول على أداء أمثل ، قم بالتشغيل في درجات حرارة محيطية تتراوح بين 16 و 43 درجة مئوية.

-قم بتشغيل موزع المياه في منطقة جافة وباردة وجيدة التهوية بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والسامة.

-لا تتلف مكونات مكثف غاز التبريد ، يجب دائماً الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين الجزء الخلفي من الجهاز والأشياء المحيطة.

المحتويات

2.....	تعليمات السلامة العامة
3.....	المواصفات التقنية للجهاز
4.....	الدائرة الكهربائية
4.....	اكتشف الجهاز الخاص بك
5.....	قبل الاستخدام الأول
5.....	تعليمات التثبيت
6.....	إرشادات التشغيل
8.....	التنظيف والصيانة الجهاز
9.....	دليل صيانة الأعطال

daiko

دليل الإستعمال

DDE-5103DK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ بعناية التعليمات أدناه، و حافظ على دليل المستخدم للإستعمال في المستقبل. اتبع هذه التعليمات، سيزيد من عمر الجهاز لفترة أطول. احتفظ بهذا الدليل بعناية.



daikomarc

اكتشفوا عالم دايكو